TOSHIBA

Leading Innovation >>>



東芝過熱水蒸気オーブンレンジ ^{家庭用}

取扱説明書・料理集 ※ ≈ ER-GD400

- ●このたびは東芝過熱水蒸気オーブンレンジをお買い上げいただきまして、まことにありがとうございました。
- ●この商品を安全に正しく使っていただくために、お使いになる前にこの取扱説明書をよくお読みになり十分理解してください。
- ●お読みになったあとはお使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。
- ●保証書を必ずお受け取りください。

日本国内専用 Use only in Japan

まず初めに必ずしましょう!

STEP

安全上のご注意」を読む(6~12ページ) ◎

*必ず守っていただきたいことが記載されています。



アース」を取り付ける(8ページ)
*故障や漏電のとき、感電を防ぐためです。



STEP 3

電源プラグを差し込む



電源が入ります

STEP 4


とびらを開閉する(12ページ)

*とびらの開閉で電源が入ります。



STEP 5

庫内のカラ焼き・脱臭をする(24ページ)





1 ~ 5 が終わったら

スタート!

調理を始めましょう! 20~23ページを読んで、始めてください。

<u>ではんやおかず</u>をあたためる …… 25~27ページ 野菜をゆでる …………………… 30・33ページ

生ものを解凍する ………………… 30・32ページ お酒をあたためる………………… 30~31ページ

*日常よく使用するあたためを抜粋して記載しています。 その他、詳しくは右ページの「もくじ」をご覧ください。





レンジ加熱のときは

■角皿・焼網を使わないで、食品を直接庫内に置いてください。









焼 網

もくじ

準備と確認

自動調理 あたため(スピード・ソフト・スチーム)	機能・特徴・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	加熱のしくみ
レンジ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	あたため(スピード・ソフト・スチーム)・・・・25 あたための上手な使いかた・・・26~27 自動調理メニュー一覧・・・28~29 タッチメニュー操作・・・30 のみもの・・・・31 生解凍・・・・32	基本操作
ブザー音を消す/元にもどす 51 お料理が上手にできないとき 57~60 イルミネーションガイドについて こんな表示が出たときは 61 イルミネーションガイドを消す/元にもどす … 51 修理を依頼される前に 62~63 お手入れのしかた 保証とアフターサービス … 187 日常のお手入れ … 52~53 仕様 … 裏表紙 汚れが気になるとき … 54 スチームを使うたびに … 55 料理集 お料理をするときのお願い … 66 料理集もくじ … 68~69	レンジ・・・・・ 38~39 お好み温度・・・・・ 40~41 スチーム スチーム/スチームレンジ・・・・・ 42 適温スチーム・・・・ 43	過熱水蒸気/ハイブリッド石窯46~47発酵····································
	ブザー音を消す/元にもどす 51 イルミネーションガイドについて イルミネーションガイドを消す/元にもどす… 51 お手入れのしかた 日常のお手入れ 52~53 汚れが気になるとき 54 スチームを使うたびに 55	お料理が上手にできないとき57~60 こんな表示が出たときは61 修理を依頼される前に62~63 保証とアフターサービス187

この取扱説明書では次のように表しています。

操作 **1 2** 手順 **1 2**

操作によって 自動的に変わった状態

点灯中レンジー点滅中ーレンジー

表示

ーレンジー 使用

スチームを 使用するメニュー



お使いの前に、「安全上のご注意」(6~12ページ) を必ずお読みください。

ヒーターで加熱するときは

小動物は別の部屋に移して、換気しましょう!


- 煙やにおいに敏感な小 鳥などは別の部屋に移 し、換気扇を回すか、窓 を開けましょう。
- ●特に最初、カラ焼きし て庫内の油を焼き切る ときは、煙が出たり、に おいがすることがあり ます。



レンジで加熱するときは

卵は十分割りほぐしてから加熱しましょう!

- 中身も急に加熱され膨張します。そのままでは殻や卵黄 膜で密閉された状態のため、加熱すると破裂してやけどの 原因になります。
- 取り出した後も、突然破裂することがあります。
 - ・器に入れ、十分割りほぐし てから加熱する
 - ゆで卵は作らない
 - ゆで卵のあたため直しも しない




生クリーム、ヨーグルトなど油分の多い食品を 加熱しない!


● 食品内部の温度が急激に上がり突然沸騰し、けが・やけど の原因になります。

くり、ぎんなんなど皮や殻のある食品には、切 れ目・割れ目を入れましょう!

● そのまま加熱すると、破裂してけが やけどの原因になります。







たっぷりのスチームでほんわか蒸しあげ

せいろで

本格的な

仕上がり

蒸したような

スチーム





適温スチーム







使ってみよう!

●製品および取扱説明書には、お使いになるかたや他の人への危害と財産の損害を未然に防ぎ、安全に正しくお使いいた だくために、重要な内容を記載しています。次の内容(表示・図記号)をよく理解してから本文をお読みになり、記載事 項をお守りください。

表示の説明

「取り扱いを誤った場合、使用者が死亡または 重傷*¹を負うことがあり、その切迫の度合い が高いこと」を示します。

「取り扱いを誤った場合、使用者が死亡または 重傷*¹を負うことが想定されること|を示し ます。

「取り扱いを誤った場合、使用者が軽傷*2を負 うことが想定されるか、または物的損害*3の 発生が想定されること |を示します。

図記号の説明



◇は、禁止(してはいけないこと)を示 します。

禁止 具体的な禁止内容は、図記号の中や近 くに絵や文章で示します。



●は、指示する行為の強制(必ずする こと)を示します。

具体的な指示内容は、図記号の中や近 くに絵や文章で示します。



△は、注意を示します。 具体的な注意内容は、図記号の中や近 注意 くに絵や文章で示します。

- *1:重傷とは、失明や、けが、やけど(高温・低温)、感電、骨折、中毒などで、後遺症が残るものおよび治療に入院・長期の通院を要するものをさ します。
- *2:軽傷とは、治療に入院や長期の通院を要さない、けが、やけど、感電などをさします。
- *3:物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットなどにかかわる拡大損害をさします。

で使用の前

危険



自分で分解・修理・改造をしない

火災・感電・けがの原因になります。 修理は、お買い上げの販売店または東芝生活 家電ご相談センターにご連絡ください。



吸気口、排気口、給水力セット出し入 れ部、穴などにピンや針金などの金 属物または異物、指を入れない

感電・けがの原因になります。

もし、異物が中に入ったときは、電源プラグ をコンセントから抜き、お買い上げの販売店 または東芝生活家電ご相談センターにご連 絡ください。





⚠警告



電源は、交流100Vで、定格15A以 上のコンセントを単独で使用する

コンセントを 交流100 V以外で使ったり、コンセントを他 **難に囲 の器具と同時に使ったり、延長コードを使う** と火災・感電の原因になります。



電源コードや電源プラグが傷んだ り、コンセントの差し込みがゆるい 禁止 ときは使用しない

火災・感電の原因になります。

で使用の前(つづき)

⚠警告



電源コードや電源プラグを、無理に 曲げたり、引っ張ったり、ねじった り、たばねたり、重いものをのせた り、挟み込んだりしない

電源コードが破損し、火災・感電の原因にな ります。



電源プラグの刃・刃の取り付け面に、 付着したほこりはふき取る

ほこりが付着すると、火災の原因になりま



⚠注意



電源コードや電源プラグは、排気口 や温度の高いところに近づけない

火災・感電の原因になります。



電源プラグをコンセントから引き抜 くときは、電源プラグを持って引き 抜く

持って抜く

コードを持って引き抜くとコードが破損し、 火災・感電の原因になります。



長期間、使用しないときは、電源プラ グをコンセントから抜く

プラグを 持って抜く 絶縁劣化により漏電火災の原因になります。



据え付けるとき

⚠警告



包装材を 取り除く

使用前に、包装材はすべて取り除く

取り除かないと運転中に発火し、火災・やけ どの原因になります。



包装用ポリ袋は、幼児の手の届かな い所に保管または廃棄する

頭からかぶるなどすると、口や鼻をふさぎ窒 息する原因になります。



燃えやすいもの、熱に弱いものを本体に近づけない

焦げや、火災の原因になります。 たたみ・じゅうたん・テーブルクロスなどの上に置いたり、カーテンなどを近づけないでください。 また、熱に弱い家具やコンセントのある壁面に排気口を向けて設置する場合は、熱変形する恐れがあるた め、遠ざけてください。

スプレー缶は引火や破裂の恐れがあるので、近づけないでください。



据え付けるとき(つづき) -

⚠警告



接続する

アースを確実に取り付ける

故障や漏電のときに感電する原因になります。 アースの取り付けは販売店にご相談ください。

●アース端子を使う場合

アース線が本体のアースねじにしっかり 接続していることを確認してから、アー ス線先端の皮をむき、芯線部をアース端 子につなぐ。

電源プラグをコンセントから抜いた状 態で接続してください。



●アース端子が無い場合

• アース工事(電気工事資格者によるD種 接地工事)を行ってください。 工事の依頼はお買い上げの販売店にご 相談ください。

ご注意

ガス管、水道管、避雷針、電話のアース線 には絶対に接続しないでください 法令で禁止されています。

- ■次の場合はアース工事(電気工事資格者によるD種接地工事)をするように法律 で義務付けられています
- ・湿気の多い場所

食堂のかま場、土間、コンクリート床、酒・しょう油などの醸造・貯蔵所など

・水気のある場所(漏電遮断器の取り付けも義務付けられています) 水を扱う土間、洗い場などの水気の多い所、地下室のように水滴が漏出したり 結露するところ

⚠注意




をあける

壁との間をあけて置く

過熱し火災の原因になります。

製品の後方上方には庫内からの排気口があ ります。調理物からの油や蒸気で壁や家具 が汚れる場合があるため、汚れが気になると きは、排気が直接あたらないよう、下記の記 載寸法以上に壁や家具から離してください。

〔消防法基準適合 組込形〕



場所	離隔距離 (cm)	
上方	20	
左方	4.5	
右方	4.5	
前方	開放	
後方	0	
下方	0	



水のかかるところや蒸気の出る機器 および火気の近くでは使用しない

禁止 火災・感電・漏電の原因になります。



不安定な場所に置かない

落ちたり倒れたりして、けがの原因になりま

もし地震などで転倒・落下した場合は、その まま使用せずお買い上げの販売店に点検を 依頼してください。

本体の落下・転倒を防ぐための転倒防止金 具(別売り:部品コード32582136)をお 求めの方は販売店にご相談ください。

使用するとき

⚠警告



異常・故障時には直ちに使用を中止

異常時は発火や発煙、感電の恐れがあります。

〈異常・故障例〉

- •電源コードやプラグが異常に熱くなる。
- 使用中に異常な音やにおいがする。
- 自動的に電源が切れないことがある。
- スパーク(火花)または煙が出ることがある。
- ■すぐに電源プラグをコンセントから抜い て、販売店に点検・修理を依頼してくださ い。



調理中に、電源プラグを抜き差しし ない

抜き差しすると火花が発生し、火災・感電の 原因になります。



子供だけで使わせたり、幼児の手が 届くところで使わない

禁止 感電・けが・やけどの原因になります。

注意



とびらにものをはさんだまま使用し

禁止

電波漏れによる、人体障害や発火の恐れがあ ります。



排気口や吸気口をふさがない

火災の原因になります。

禁止





とびらや庫内に、無理な力や衝撃を 加えない

変形し、電波もれによる人体障害の恐れがあ ります。また、とびらにぶらさがると本体が 倒れて、けがをする原因になります。





角皿、庫内底面やとびらのガラスに ものをぶつけたり衝撃を加えない

破損して、けがの原因になります。 容器や茶わんの出し入れのときは、庫内底面 やとびらのガラスにぶつけないようにして

ください。

ガラスにキズがつくと、使用中割れることが あります。



衣類・布巾類の乾燥、食品の収納な ど調理以外の目的には使用しない

禁止 過熱・異常動作して火災の原因になります。



本体の上に、ものを置いたり、布など をかぶせたりしない

置いたものが過熱し、変形・焦げ・発火の原 因になります。



庫内で食品が燃えたときは、とびら を開けない

禁止 とびらを開けると勢いよく燃え、火災の原因 になります。



- 食品が燃えたときは次の手順で処置してく ださい。
- ①とびらを閉めたまま「とりけし」キーを押 し、運転を停止する。
- ②電源プラグをコンセントから抜く。
- ③本体から燃えやすいものを遠ざけ、鎮火す るのを待つ。
- ④鎮火しないときは、水か消火器で消火す
- そのまま使用せずに、販売店に点検を依頼 してください。

レンジ加熱のとき

⚠警告



卵は、そのまま加熱しない

電子レンジで卵を加熱すると、内部も同時に急 激に加熱され膨張します。殻や、卵黄膜によっ て密閉状態となっているため、一気に破裂して やけどをする原因になります。また取り出し た後に、突然破裂することもあります。

- 卵はよく割りほぐしてから加熱してください。
- ゆで卵は作らないでください。
- ゆで卵のあたため直しもしないでください。





密封性の高い容器のふたやせんをは ずし、皮や殻のある食品は、切れ目や 割れ目を入れる

^{毅に切れ目を} 破裂して、けが・やけどの原因になります。



食品は加熱しすぎない

飲みもの(コーヒー、牛乳、水)などの液体は、 取り出す時に突然沸騰し、やけどの原因にな ります。また、容器が熱くなり、割れたり溶け る原因になります。

飲みものはあたためる前にスプーンなどで よくかき混ぜてください。

食品の加熱しすぎは発煙・発火の原因となり

- 手動であたためる場合は50ページの設定時 間の目安を参考に時間を設定し、様子を見な がらあたためてください。
- 自動であたためる場合は、分量、容器、ラップ のかけ方など取扱説明書の記載内容を守っ てください。



缶詰、ビン詰、袋詰、レトルト食品、真 空パック入り食品は移し替える

食品を

発火・破裂・けが・やけどの原因になります。 移L替える また鮮度保持剤(脱酸素剤)は取り除いてから 加熱します。



生クリーム、ヨーグルトなど油分の多 い食品は加熱しない

取り出す時に突然沸騰し、やけどの原因になり ます。

100g未満の食品は自動調理で加熱

• 手動で様子を見ながら、加熱してください。

☆ 食品の温度が正しく検知できず過加熱となり、

食品が発火する原因になります。

注意



庫内がカラのまま、調理しない

本体や庫内が異常に加熱され、高温になり、や けどの原因になります。

また長時間加熱や、少量の食品加熱後も庫内が 熱くなり、やけどの原因になりますので終了直 後は庫内にふれないでください。



食器や食品を取り出すとき、ラップを はずすときなどは注意する

高温になっていたり、ラップをはずすときに 蒸気が一気にでて、やけどの原因になります。





しない

ふたのある容器は赤外線センサーを使 用するレンジ加熱調理に使用しない

禁止

ふたがあると食品の温度が正しく検知されず 過加熱となり、食品の発火や容器が割れる原 因になります。

• 容器のふたをはずして加熱してください。



角皿、焼き網、アルミホイル、金属容器、金串は使わない

火花が発生し、庫内底面やとびらのガラス割れなどでけがの原因になります。

禁止

ヒーター加熱・スチーム加熱のとき

注意



調理中や調理後は、高温部(庫内・と びら・本体・排気口・水受け横部)お よび取り出した角皿などには触れな L1

高温のため、やけどをする原因になります。

- 食品の出し入れや付属品の取り扱いには、市 販の厚手のミトンを使います。
- 水受けの水は冷めてから捨ててください。





スチーム調理中や調理後は、顔などを とびらに近づけない

やけどの原因になります。

スチーム調理中や調理後はスチームにご注意 ください。とびらを開けるとき、高温のスチー ムが出ることがあるので、食品を取り出すとき も十分ご注意ください。





破れたミトンや、水にぬれたミトンは 使わない

熱く感じることがあります。とくに水や油で ぬれたときや破れているときは、やけどの原因 になります。



給水力セットの水は使うたびに取り 替える

水受けの水は使うたびに捨てる

かびや雑菌の繁殖の原因となります。

- 調理のときは必ず新しい水をお使いください。 調理後はカセットの水を捨ててください。
- 熱くなっている場合があるので冷めてから 水受けの水を捨てて、水洗いしてください。



ヒーター加熱のときは、小鳥など煙や 臭いに影響を受けやすい小動物は別 の部屋に移す

移動する 換気のために換気扇を回すか窓を開 ける

> 特に最初、カラ焼き・脱臭を行って庫内の油を 焼き切るときは、煙が出たり、臭いがすること があります。





給水力セットが破損した場合は使用 しない

禁止

けがの原因になります。

ヒビやカケが生じた場合は使用せず、お買い上 げの販売店にご相談ください。



スチーム調理中や終了後は、残ったス チームの発生に注意する

スチームに とびらを開けてすぐに庫内に手を入れるとや 注意する けどの原因になります。

> 調理中にとびらを開けたとき、しばらくスチー ムが出ている場合がありますので十分ご注意 ください。



スチーム調理中や終了後は、庫内左側 面のスチーム吹出口に手を近づけな い

禁止

やけどの原因になります。



調理中や調理後はとびら・庫内・角皿・ などに水をかけたり、急に冷却しない

禁止

割れてけがをしたり、変形の原因になります。 また、発生する蒸気やしぶきでやけどをする原 因になります。



お手入れ

⚠警告



お手入れのときは、電源プラグ をコンセントから抜く



ぬれた手で電源プラグを抜き差 ししない

ぬれ手禁止 感電の原因になります。

注意



本体の掃除は電源プラグを抜 き、本体が冷めてから行う

プラグを抜き 冷めてから

感電ややけどをする恐れがあります。



食品や肉汁などで、汚れたまま にしない

結露した水分はふき取る

電波が汚れた部分に集中して、火花の発 生・発煙・発火などの恐れがあります。 また、さびの原因になります。

• 付着した場合は、本体が冷めてから必 ずふき取ってください。



水抜き中、とびらは閉めておく

水抜き中も、スチーム調理と同様に、ス チームが発生します。

やけどの原因になりますのでとびらは 閉めておきます。

お願い

• ヒーター加熱調理で、魚焼きなど油煙の出やすい調 理を頻繁にされ、壁面が汚れる場合は、本体上面を開 放できる所に置くことをお勧めします。

テレビ・ラジオから3m以上離す

雑音や、映像の乱れを防止するために、受信感度の弱い 場所では雑音が小さくなるまでさらに離してください。

熱や、蒸気から離す

保温釜・ポットなどの蒸気が、本体や操作部にかから ないようにしてください。故障することがあります。

本体の移動の際は気をつける

製品の左右側面の下部にある「手かけ」を確実に持っ て移動してください。

各部のなまえと はたらき

自動調理メニューには「**タッチメニュー**」**1と

「**ダイヤルメニュー**」**2があります。

表示部にメニュー番号が表示されますので、

使用するメニュー番号に合わせて、ご使用ください。


ナビダイヤル&イルミネーションガイド

(ダイヤル、スタートキーのうしろが光ります。)

• 操作方法や調理進行状況、調理完了を光でお知らせします。

●ダイヤルを

回してほしいとき: 青 押してほしいとき: 赤 ●最後はスタートキーが : 点滅



表示部に「ロ」が表示されているとき、とびらを閉じ てから1分間点灯します。また、自動調理メニュー を選択しているときも点灯します。

省エネ機能

オートパワーオフ

使用していないときは自動的に電源が切れる機能です。

- ■「O」が表示されている状態で、5分以上とびらの開閉がな いと自動的に電源が切れます。
 - *状況によって、自動で電源が切れないことがあります。 そのときは、とびらを開閉すると5分後に切れます。 ただし、「高温注意」表示されている間は、とびらを開閉 しても電源は切れません。
- ■とびらの開閉で電源が入ります。(表示部に「O」が表示され ます)

電源プラグを差し込んだだけでは電源は入りません。

庫内灯について

- ■予熱中は点灯しません。
- ■とびらを開けると点灯しますが、開けたままにしておく と2分後に自動的に消灯します。

- します。
- ごはん、おかずのあたために使います。 (25~27ページ)

※キーを押すとすぐに加熱が始まります。

タッチメニュー(4~10)、ダイヤルメニュー (11~40)、手動調理キーのスタート/再ス タートのときに使います。

%2 ダイヤルメニュー

• ダイヤルを回すと調理メニュー番号11~40を表示します。

• 調理に応じて時間や温度を設定して使

(ダイヤルメニュー/時間/温度/仕上がり調節)

います。(38~50ページ)

メニュー設定ダイヤル

• とびらに表示してあるメニュー(11~37)、お手入れ(38~40)の選択に使います。

回すとダイヤルメニュー、時間、温度、仕上がり調節などが設定でき、押すと設定した内容を決定します。


• 手動調理の時間の設定や、調理中の時間の増減に使います。 右に回すと長くなり、左に回すと短くなります。

- 手動調理(過熱水蒸気/石窯オーブン/適温スチーム/お好み温度)の温度の設定に使います。
- 手動調理(過熱水蒸気/石窯オーブン/適温スチーム)動作中の温度の変更に使います。


仕上がり調節

• 自動調理の仕上がり調節に使います。右へ回すと〔強め〕に、左へ回すと〔弱め〕になります。

各部のなまえとはたらき(つづき)



※「上ヒーター」「熱風ヒーター」「スチームヒーター」は庫内の 外側に位置していますので、見えません。



付属品

付属品は正しくお使いください

■角皿(鉄板)2枚



- スチーム、適温スチーム、オーブン、グリル調理、 発酵に使います
- ※表示部に令が表示されるレンジ加熱調理では 火花が出るため使えません。 【らくらくベーカリーの発酵など】

■焼網1枚



- スチーム、適温スチーム、オーブン、グリル調理、 カラッとあたためで使います
- ※表示部にが表示されるレンジ加熱調理では 火花が出るため使えません。

付属スチーム容器


付属スチーム容器の製品へのセットのしかたや使いかたの 詳細は15ページをご覧のうえ、正しくお使いください。

■給水力セット1個




スチームに供給する水を入れる容器です。 使わないときも、本体にセットしておき ます。

■水受け1個



食品カスや水滴、スチームの水などを受ける容器です。スチームを使わないときも、本体にセットしておきます。




給水力セット

スチームに供給する水を入れる容器です。 使わないときも、本体にセットしておきます。 満水(約450cc)でスチーム約25分、過熱水蒸気 約60分の調理ができます。

■水の入れかた

スチームを使う調理のとき、キャップを開け、そそぎ 口にかかるまで水道水を入れてセットします。




■取り付けかた・はずしかた




- キャップとカセットふたが確実に閉まっていることを確認してください。
- 奥に当たるまで差し込みます。
- 傾けると水がこぼれる恐れがありますので、常に水平の 状態で扱ってください。

水受け

食品カスや水滴、スチームの水などを受ける容器です。 スチームを使わないときも、本体にセットしておきます。



■取り付けかた・はずしかた



- 水がたまっている場合がありますので、気を付けてはずしてください。
- 調理前に確実にセットされていることを確認します。

スチームを使用したときは55ページに従ってお手入れを行ってください。

お願い

- スチームを初めて使用するときや、長い間使用していないときに汚れなどが気になる場合は、54ページ「スチームを使ったお手入れのしかた」を行ってください。
- 給水力セットと水受けはいつも清潔にしておいてください。
- 使用する水は、水道水を使用してください。ミネラルウォーター、アルカリイオン水、井戸水などは使用しないでください。長時間使用した場合にスチーム吹出口が詰まることがあります。
- スチーム調理を行う場合は、必ず給水力セットに満水まで水を入れ、水受けと共に確実に本体にセットしてください。 水が少なかったり、半挿入でスチーム調理を行うとエラー表示「水補給」が出て、上手に調理できないことがあります。
- 給水力セットには水以外は入れないでください。故障の原因になります。
- •5℃以下の環境では使用しないでください。水が凍ってスチームが出なくなります。

加熱のしくみ

使える付属品 使えない付属品 使える付属品 使えない付属品 加熱のしくみ 加熱・調理の種類 加熱・調理の種類 加熱のしくみ 調理のポイント 調理のポイント 電波で加熱します ●加熱時間は食品の分量にほぼ比例し ●食品がふくらむ料理があります。 ヒーターとファンのはたら 適度に間を空けて置いてください。 ・電波が当たると食品の水 ます。分量を2倍にしたら、加熱時 きで、過熱水蒸気や熱風をす 分子が摩擦運動をし、熱 間も2倍弱にしてください。 みずみまで広げ、食品を包み を出します。これによ 込むように加熱します。 ●食品の様子を見ながら加熱してくだ り、食品は内部と外面が ●食品の水分が飛び、乾燥したり固く さい。続けて加熱するときなど庫内 同時に加熱されます。 なりやすいため、時間は短めに設定 温度が高いときは、調理時間を短く して様子を見ながら調理してくださ 設定して様子を見ながら調理してく ■電波の性質 い。 ださい。 食品や水分に レンジ オーブン 付属品は は吸収される ●加熱中は庫内温度が下がりやすいの ●食品は直接庫内に置いてください。 使えません で、とびらの開閉はできるだけ少な 石窯オーブン… 陶器や磁器な くしてください。 石窯 ●強力な熱風で食品を包み 火花が飛び どは透過する オーブン 込むように効率的に焼き 火災の原因 金属性容器、 ●焼きムラが気になるときは、途中で 上げます。 になります アルミのレト 食品の前後を入れ替えたり、焼き色 ルトパックな 過熱水蒸気… の濃い部分にアルミホイルをかけて レンジ加熱 過熱 どは反射し、 ●水蒸気を加熱し100℃以上 ください。 水蒸気 加熱できない になった無色透明の気体で、 熱効率が非常に高く食品を ●焦げすぎないよう、加熱後は直ぐに 設定した温度にあたため ●-10~90℃のお好みの温度に仕上 料理集に従って すばやく加熱できます。 食品を取り出してください。 ます げることができます。 ハイブリッド 角皿 組み合わせてく ●脱油効果もあり、食品に含 ベビーフードのあたため、バターを ヒーター 石窯 まれる余分な油脂を落とし ださい。 ●食品の仕上がり温度を クリーム状にするときなどに適して てヘルシーに仕上げます。 お好み 赤外線センサーが検知 います。 します。 温度 ●仕上がり温度は41ページを参考に ハイブリッド石窯… 加熱 設定してください。 ●過熱水蒸気と高火力の ヒーターで焼き上げます。 ●仕上がり温度を優先する加熱のた ●余分な油脂を落としつ め、時間は設定しません。 つ、おいしさを残す調理 方法です。 レンジとスチームで加熱します スチーム 上ヒーターの強い熱で食品の ●均等に焼き色をつけるために、加熱 レンジ 途中で食品を裏返してください。 表面に焦げ目をつけます。 角皿 ●加熱後は、焦げすぎを防ぐため、直 グリル ぐに食品を取り出してください。 スチームで加熱します ●茶わん蒸しなど の蒸し物に使い ′ スチームのみでレンジ 焼網 スチーム ます。 は使いません スチーム加熱 温度を制御しながら、 ●パン生地などの発酵に使います。 角皿 ヒーターとファンで加熱 します 火加減の難しい調理を95℃以下の低温のスチームで加熱します ●スチームを使った発酵 発酵 適温 もあります スチーム 焼網 焼網

使える容器・使えない容器

容器の種類: ガラス	レンジ、 スチーム(蒸し)のとき	過熱水蒸気・石窯オーブン、 グリルのとき
耐熱性がある	使えます ・ただし、加熱後急冷すると、割れることがあります。 ・自動であたためるときはふたをはずしてください。	使えます ただし、加熱後急冷すると、割れるこ とがあります。
耐熱性がない カットグラス、強化ガラスなど	使えません ガラスの厚みの変化が大きなもの、ひ ずみのあるものも使えません。	使えません

容器の種類:プラスチック	レンジ、 スチーム(蒸し)のとき	過熱水蒸気・石窯オーブン、 グリルのとき
耐熱性がある (耐熱温度140℃以上) 「電子レンジ使用可能」表示があるもの	使えます • ただし、ふたには熱に弱い物、密閉性の高い物がありますのではずしてください。 • 油脂、糖分の多い食品を入れると、高温になりとけることがあるので使えません。 • 自動であたためるときはふたをはずしてください。	使えません とけて変形したり割れたりすること があります。
耐熱性がない (耐熱温度140℃未満)	使えません 電波で変形するもの (ポリエチレン・スチロール・フェノール・メラミン・ユリア樹脂など)は使えません。 ※ただし生解凍では発泡スチロール 製のトレイが使えます。	使えません

(耐熱温度140℃未満)	使えません 電波で変形するもの (ポリエチレン・スチロール・フェノール・ メラミン・ユリア樹脂など)は使えません。 ※ただし生解凍では発泡スチロール 製のトレイが使えます。	使えません
容器の種類: 金属	レンジ、 スチーム(蒸し)のとき	過熱水蒸気・石窯オーブン、 グリルのとき
アルミ・ホーローなどの 金属容器、金網、金串	使えません	使えます
	とくに金網、金串は火花が飛ぶことが あります。	ただし、取っ手が樹脂の物は使えません。 一部のメニューでは使えません。





使いかたのポイント





■ 【】がついているメニューは必 ず給水の準備をする (表示部に ■ が表示されます)

※給水の準備は15ページを参照ください

- スチーム

表示されます。一

- ■付属品・容器は加熱(メニュー) に合ったものを使用する
 - ●「使える容器・使えない容器」(18~19 ページ)と料理集を参照してください。
 - ●レンジ加熱では、角皿・焼網は使用し ない。
 - →火花が飛び、故障の原因になります。

レンジ加熱が含まれる調理のときに表示されます。 調理中はレンジ加熱工程のときに点滅します。

- レンジー 設定

■ダイヤルメニュー(11~37)の 選択中は料理集のページが表示 されます


レンジ

PÜÜ




料理集のページが表示されます。

食品を入れる 人



■食品は庫内中央の円を目安に置く



- ■自動加熱のとき
- 「あたため/スタート」キー、「タッチメ ニュー」キーを押したとき、「ダイヤル」 を回したとき
 - →とびらメニューやイルミネーションガイ ドが点灯します。



とびらメニューが 点灯します





青:ダイヤルを回す 赤:ダイヤルを押す(決定)

- ●お好みの仕上がりにしたいときは
- →スタート後15秒以内にメ 弱め 強め ニュー設定ダイヤルを回し 🛵 🔐 て〔強め〕・〔弱め〕を加減し



- ●取扱説明書・料理集に記載してある材料・ 分量・料理方法を守ってください。
- 材料・分量・調理方法が違うと、仕上がり が悪くなることがあります。

また場合によっては 食品が発煙・発火す る原因になります。



指定分量以外の場合や市販の料理本の料理 は、手動で様子を見ながら加熱してください。

調理中



■スチームを使用する調理のとき

●水補給

調理途中に給水力セットの水がなくなるとブザ 一が鳴り、「水補給」が点滅するので、水を追加し てください。

- →水がないまま調理を続けると、でき上がりが悪 くなることがあります。
- 表示が出たら早めに水を追加してください。 水の追加は調理を続けたままできます。





点滅します。

- ※水を追加後しばらくすると「水補給」の表示が 消えます。
- ※調理が一時停止したときは給水力セットに水 を入れ取り付けた後、「あたため/スタート」 キーを押してください。

●調理中にとびらを開けるときは

- 庫内から出てくるスチームに気をつけてください。
- スチーム吹き出し口からしばらく高温のスチーム が出ている場合があります。



庫内温度によりスチームは目に見えない場合があ ります。特に過熱水蒸気は目に見えません。

自動調理中にとびらを開けたときは(www) を押し、手動加熱で様子を見ながら 加熱してください。

室温・形・量・大きさ・初期温度・電源電圧など により、焼き上がりの状態が変わります。 加熱途中で食品の上下前後を入れ替えたり、部分的 にアルミホイルをかけると上手に仕上がります。



■取り出すとき



熱くなっているので気をつける とびらはガラス面以外も熱くなります。

> この部分も 高温になります

- ・取り出した食品や付属品は熱に弱い場所には置か ないでください。
- 市販の厚手のミトンを両手に使用して、素手で食品 や付属品などに触れない様気をつけてください。
- →ミトンは厚手のものを使用する。やぶれていた り、水にぬれたものは使用しない。
- スチームを使用したときは、とびらをあけると庫 内からスチームが出てくることがあるので気をつ けてください。



■追加加熱するときは

●繰り返して作るときは

- →自動調理メニュー1~10、28~37、お好み温 度、発酵は庫内が熱い場合は冷めるまで待つ か、手動で様子を見ながら加熱をしてくださ $()_{0}$
- ●加熱が足りないときは
- →手動で様子を見ながら加熱をしてください。 (38~50ページ)

■スチームを使用したとき(お手入れ)

55ページに従ってお手入れを行ってください。 →水受けも熱くなることがありますので、本体と 水受けが冷めてから作業をしてください。





レンジを使うあたため、のみもの、生解凍、ゆで野菜とお好み温度は、「赤外線センサー」が食品の表面温度 を検知しながら加熱します。以下の内容をお読みになり、正しくお使いください。

「赤外線センサー」が正しく検知できないと、食品が沸騰したり、加熱が不十分になることがあります。

レンジを正しく使うコツ

次のレンジ加熱調理をするときに、「赤外線センサー」が食品温度を検知します

- あたため (25~27ページ)
- 生解凍
- (30・32ページ)

- のみもの (30~31ページ)
- ゆで野菜
 - (30・33ページ)
- ●お好み温度 (40~41ページ)

■ラップは何重にも重ねない、重なり合う部分を下にして置く

食品によってラップを使うときと、使わないときがあります。 各メニューの説明をお読みください。

→ ラップを重ねると正しく温度が検知できず、仕上がりが悪くなるこ とがあります。また、食品の焦げ・発煙・発火の原因になります。



ふたはかぶせない

- 陶器製、ガラス製、プラスチック製などのふたは使わない。
- 市販のお弁当のふた、アルミホイルなども外す。
- → 赤外線センサーが正しい食品温度の検知をできないため、上手 にあたためられません。



■続けて使うときは、必ず庫内を十分冷ます

- 表示部に「**高温注意** | が表示されたときは、消えるまで待つ。
- → 庫内が熱いと赤外線センサーがうまく検知できません。 熱に弱い容器(プラスチック製など)が溶けたり変形したりするこ とがあります。



■容器は、食品の量に合った大きさのもので、できるだけ 背が低く、口の広いものを使う



- → 食品の温度をより正しく検知するためです。
- ■庫内の食品カスや水滴(庫内・とびら)などはふき取って から食品を入れる
 - → 食品の温度を正しく検知できないため、仕上がりが悪くなるこ とがあります。



赤外線センサーって?

食品から放射される赤外線の量を測定して、表面温度を検知するセンサーです。 表面温度を検知しながら加熱するため、食品の初期温度や容器の重さなどの影響を受けないで、設定さ

⚠注意



100g未満の食品は自動調理で加熱し

食品の温度が正しく検知できず過加熱となり、 食品が発火する原因になります。

• 手動で様子を見ながら、加熱してください。



ふたのある容器は赤外線センサーを使 用するレンジ加熱調理に使用しない

ふたがあると食品の温度が正しく検知されず 過加熱となり、食品の発火や容器が割れる原因 になります。

• 容器のふたをはずして加熱してください。

食品の上手な置きかた

■角皿・焼網は使えません

→ 使うと火花が飛び、故障の原因になります。






角皿


焼網

■食品は庫内の中央に直接置く(複数のときは中央に寄せて置く)

- → 端に置くと、仕上がりが悪くなることがあります。
- → 小さなものを端に置くと、正しく検知できないことがあり、食品が発煙・発火する原 因になります。
- → のみものを端に置くと、加熱中に沸騰して、やけどの原因になります。

《赤外線センサーの検知イメージ》 《置きかたの例》







(あたためる食品が1つのとき) (あたためる食品が複数のとき)

《個数に合わせた置きかた》

1個

2個

4個







3個



お使いになる前に…

庫内のカラ焼き・脱臭

初めてお使いのときは、お手入れ 機能の「40 脱臭」を使って油を焼き 切っておきます。

最初、煙が出たり、においがすることがありますが、故障ではありません。 小鳥などの小動物は別の部屋に移し、換気のために換気扇を回すか窓を 開けてください。





庫内のカラ焼き・脱臭をする

庫内には何も入れないで、とびらを閉める



を回して お手入れ の 40 脱臭 に合わせる



を押す

▶ブザーが3回鳴って脱臭終了


●表示部に「高温注意」が表示されます。



とびらを開け、温度が下がるのを待つ

- とびらのガラス面や庫内が熱くなっているので、気をつけてください。
- くり返して脱臭をしないでください。

庫内のにおいが気になるときは、庫内の汚れをふきとってからカラ焼き・脱臭しましょう



あたため(スピード・ソフト・スチーム (**)

食品を入れて「**あたため**」キーを押すだけで簡単に食品をあたためることができます。 あたためには「スピード」「ソフト」「スチーム」の3つの種類があります。

- ★一度にあたためられる分量は100~600gです。
- ★冷凍した食品は100~300g、スチームの場合は100~200gです。

付属品は使えません

速くあたためたいとき

(10押すと)1スピード

はじけやすいおかずには

(2回押すと) 2 ソフト

しっとりあたためたいとき

3回押すと3スチーム



例: ごはんを 3 スチーム 🚺 であたためる

給水の準備をし、食品(ごはん)を入れる

給水の準備は15ページ参照。

と変わります。(5秒以内)



を3回押す

• 押すごとに

7 スチーム ジ /)設定 **80°**

> 食品やメニューによっては、途中から 残り時間を表示することがあります。

▶ブザーが3回鳴って加熱終了

●食品を取り忘れると、ブザーが1分おきに5回まで鳴りま す。とびらを開けるか「とりけし」を押すと止まります。

容器が熱くなっているので、気をつけてく ださい。また、スチーム吹出口から出るス チームに気をつけて取り出してください。

3 スチーム **○ の使用後は…** (終了後のお手入れについては**55ページ**参照)

■お好みの仕上がりを選ぶには

→ スタート後、15秒以内に 強め弱めを加減する



• 右へ回すと(強め1、2、3、4)、左へ回す と〔弱め1、2、3〕が設定できます。 (〔強め4〕はソフトのみ設定でき、とろみ

のあるおかずのときのみに使います)

■お好みの温度にしたいとき

→ お好み温度で温度を設定してあたためる(40~ 41ページ参照)

■終了後さらにあたためたいとき

→ 「レンジ」で様子を見ながら行う(38~39・50 ページ参照)

■加熱中にとびらを開けたとき

→ 「とりけし」を押し、「レンジ」で様子を見ながらあ たためる(38~39・50ページ参照)

■調理途中で給水カセットの水がなくなると

- → ブザーが鳴り表示部に「水補給」が点滅するので、 給水力セットに水を追加する
 - 水を追加してしばらくすると「水補給」の表示が消 えます。(調理途中でも給水力セットに水を追加す ることができます)

「あたため」の上手な使いかた

もう読みましたか?

使いかたのポイント (20~21ページ) レンジを正しく使うコツ (22~23ページ)

■スピードまたはソフトで上手にあたためるコツ

●室温や冷蔵の食品はラップをしないで、次のようにあたためる

- ごはん…かたまりはほぐし、冷蔵のごはんなど固めのものは水を振りかけます。
- 煮もの…煮汁を切ります。
- 蒸しもの…パサついているときは霧を吹きます。
- 汁もの…仕上がり調節を〔強め〕に設定します。
- 焼魚…仕上がり調節を〔弱め〕に設定します。

●冷凍した食品はラップをして、器にのせてあたためる

ラップに包んだ冷凍ごはんはラップの重なっている方を下にして 皿にのせます。




• 冷凍シューマイ

仕上がり調節を〔強め〕にしてあたためてください。


●カレーや八宝菜のようなとろみのある食品はラップをしてあたためる

- 深めの器に入れ、ラップしてあたためた後、混ぜ合わせます。
- スピードあたためではうまくあたためられない場合があります。 ソフトあたためであたためてください。
- 冷凍の場合は「レンジ」で様子を見ながらあたためてください。 (38~39・50ページ)



※ラップは食品にぴったり つけてください。

すき間があると赤外線セ ンサーがうまく検知でき ず、食品の発煙・発火の 恐れがあります。





■スチームで上手にあたためるコツ

●ラップやふたをしないであたためる

- ラップはしません。スチームにより食品の乾燥を防ぎ、しっとりふっくらあたためます。
- ごはんは仕上がり調節を〔標準〕に、蒸しものやおかずは仕上がり調節を〔強め〕に設定してあたためると、 上手にあたためられます。

●カレーや八宝菜のようなとろみのある食品はあたためない

- 「あたため(ソフト) | (強め4) であたためてください。
- 「あたため(スピード・ソフト)」より時間がかかる
 - 出力を400Wにコントロールしているため、時間が長くかかります。 (スピードあたために比べて、約2倍の時間がかかります。)

※中華・肉・あんまんは大きさによっては上手にあたたまらないことがあります。

●複数の食品をあたためるときは

• 食品の分量や初期温度をそろえます。 食品の分量が極端に異なったり、あたためる前の食品に温度差があると、均等にあたたまりません。

ごはん/冷凍ごはん/速くおかずをあたためたいとき

→[1 スピード|で







1000W で素早く あたためます

■はじけやすいおかず/とろみのあるおかず/汁物/冷凍したおかず

→[2 ソフト]で

例えば…

- はじけやすいおかず:焼き魚、コロッケ
- 乾燥してかたくなりやすいおかず:から揚げ、焼肉
- 汁物:スープ、みそ汁
- とろみのあるおかず: カレー、シチュー、八宝菜











出力を自動で調節して

*スピードあたためより時間

上手にあたためます

がかかります。

●しっとりあたためたいおかず

→[3 スチーム]で

例えば…

シューマイ、肉まんなど





スチームを出してしっ とりあたためます

*スピード・ソフトあたため より時間がかかります。

4

→タッチメニュー「**のみもの** | で牛乳を選んで

→ 30 ~ 31 ページ



●お酒

→タッチメニュー「**のみもの**| でお酒を選んで

→ 30 ~ 31 ページ



コーヒー・水などの のみもの

→「レンジ | で出力と時間を 設定して

→ 38 ~ 39 · 50 ページ

●揚げもの、焼きものなどの





肉や魚の解凍

→タッチメニュー 「**生解凍**」でコースを選んで

→ 30・32 ページ



・パン

→「**レンジ**」で出力と時間を 設定して

→ 38 ~ 39 · 50 ページ



調理済み食品 →ダイヤルメニュー 「**カラッとあたため**」で

→ 34・37 ページ





冷凍ゆで野菜

→「レンジ | で出力と時間を設定して

→ 38 ~ 39 · 50 ページ



*コーンやミックスベジタブルなどは 多めに水をふって耐熱容器に移し替えてください

●市販の調理済み冷凍食品(コロッケなど)

→「レンジ|で出力と時間を設定して

→ 38 ~ 39 · 50 ページ



*パッケージ記載内容を参考にして様子を 見ながらあたためてください

自動調理メニュー一覧

メニュー番号 調理(1~37)/お手入れ(38~40)

タッチメニュー・ダイヤルメニューで使う付属品と参照ページ

「1. スピード」「2. ソフト」「3. スチーム」は 25 ~ 27 ページをご覧ください。

	操作						
	ページ	参照ページ	置きかた	準備			
	30ത	4.牛乳		空空			
	30 のみもの ラ	31ページ					
	50	5.お酒		空型			
		31ページ C内、光照 す					
夕		6.肉・半解凍 32ページ		空里			
ッチ	30年	7.肉・全解凍(スチーム)					
チメニュ	30 ページ 生解凍	32ページ	THE STATE OF THE S	満水	付属品は使えません		
그		8.さしみ		空空			
•		32ページ					
	3016	9.葉菜		空空			
	ペピ	33ページ					
	30の ゆで野菜	10.根菜		空空			
		33ページ					
	■ 選	べる焼き上げ		* _			
		11.ハンバーグ 🍑 ※		満水			
	34 ページ	72ページ 12.鶏の照焼き ★ ※		* -			
		74ページ		満水			
		13.鶏のから揚げ ▮ ※	2889	* _			
		84ページ		満水			
	■パ	ン工房					
		14.フランスパン 🚺		満水			
	35 ~	99~103ページ		個小			
ダ	ジ	15.メロンパン		空空			
イヤ		104ページ					
ル	34	16.ベーグル 🚺		満水			
メニュ	ジ	105ページ					
그	■焼						
		17.焼き魚		空空			
	34	75ページ					
	ペ	18.グラタン 81~82ページ		空里			
	ヺ	19.干物		^ —			
		75ページ		空里			
	■ オ	一ブン・過熱水蒸気					
	34	20.焼き野菜					
	ページ	78~79ページ		空空			
		21.ピザ					
	35 ページ	93~94ページ		空空			

[※]焼き上げかたで〈石窯オーブン〉を選んだ場合はスチームは使いません。給水カセットは空のままセットします。

	操作	メニュー分類	食品の	給水の	使用する付属品		
	ページ	参照ページ	置きかた	準備	使用する刊属品		
		オーブン・過熱水蒸気					
		22.焼きいも		空空			
	34	83ページ					
	ジジ	23.クッキー		空空			
		135~136ページ					
	35	24.シュークリーム		満水			
	ジジ	130~131ページ					
		25.スポンジケーキ		満水			
	34	126~127ページ					
	ハペー	26.焼きそば ▲	9 02000	満水			
	リリジ	86ページ					
		27.カラッとあたため		満水			
		37ページ			WB I		
	36 ~	28.らくらくベーカリー	発酵 🗬	18080	焼き上げ空		
ダ	123N-9 INAMERICATION						
1							
ヤル		29.茶わん蒸し ▲		満水	付属品は使えません		
X		156ページ					
스		30.なめらかプリン		満水			
Ī		158ページ					
	34	31.ヘルシー野菜 🚺		満水			
	ペ	161~168ページ					
	リジ	32.おこわ		満水			
		154~155ページ	We l		付属品は使えません		
		33.魚の蒸し物 ▲		満水			
		149~150ページ					
		34.手作りシューマイ 【】		満水			
		152ページ					
	■レ		NA NA				
		35.カレー・シチュー		空空			
	34	170~172ページ	Wa 1				
	パージ	36.肉じゃが		空空	付属品は使えません		
		173ページ					
	ン	37.手作り豆腐	1841				

お手入れで使う付属品と参照ページ

	メニュー分類 参照ページ	給水の準備と付属品の使用
	■ お手入れ	
ダイ	38.手間なしお手入れ 🚺	満水 汚れを落としたい付属品を入れます。
+	54ページ	海水 541を洛こしたいり周山を入れます。
ル ×	39.パイプの水抜き	~ ♥ **#₩₽₽# ±#
イヤルメニュ	55ページ	を本体からはずします
1	40.脱臭	②
	24ページ	工 対海間は灰いません

付属品は使えません

タッチメニュー操作


のみもの/生解凍/ゆで野菜

タッチメニューには「のみもの」「生解凍」「ゆで野菜」の3種類のキーがあります。 31~33ページで上手に使うためのコッを説明しています。



タッチメニュー操作のしかた

- 食品を庫内に入れる
 - 庫内中央に置きます。
 - 7 肉・全解凍(スチーム)のときは給水の準備をします。 (給水の準備は15ページ参照)









_________________**を押す** (※用途に合わせてキーを選んでください。)







食品やメニューによっては、途中から 残り時間を表示することがあります。

▶ブザーが3回鳴って加熱終了

●食品を取り忘れると、ブザーが1分おきに5回まで鳴りま す。とびらを開けるか「とりけし」を押すと止まります。

容器が熱くなっているので、気をつけ て取り出してください。 また、スチーム終了後は吹出口から出 る蒸気に気ををつけてください。

7 肉・全解凍(スチーム) ● の使用後は… (終了後のお手入れについては**55ページ**参照)

■お好みの仕上がりを選ぶには

→ スタート後15秒以内に

強め弱めを加減する

- 右へ回すと〔強め〕、左へ回すと〔弱め〕になります。 強め弱めとも1、2、3の設定ができま 弱め
- 設定した内容が次回から自動設定さ れます。

■終了後さらに加熱したいとき

→ 「レンジ」で様子を見ながら行う(38~39·50) ページ)

■加熱中にとびらを開けたとき

- → 「とりけし |を押し、「レンジ |で様子を見ながらあ たためる(38~39・50ページ)
- ■肉・全解凍(スチーム)の調理途中で給水力セ ットの水がなくなると
- → ブザーが鳴り表示部に「水補給」が点滅するので、 給水力セットに水を追加する
- 水を追加してしばらくすると「水補給」の表示が消 えます。(調理途中でも給水力セットに水を追加する ことができます)



(20~21ページ) 使いかたのポイント レンジを正しく使うコツ (22~23ページ)


★ 『みも』 キーを押すごとに 4 牛乳 ←→ 5 お酒 と変わります。


4 牛乳

• 一度にあたためられる分量はマグカップ1~4杯です。

上手にあたためるために

●マグカップは庫内中央に置いてください。 庫内中央以外に置くと赤外線センサーが正しく検知できず、沸騰する恐れがあります。








●容器の種類・大きさ・牛乳の量を守ってください。

容器の種類・大きさ・牛乳の量が違うと、赤外線センサーがうまく働かない場合があります。

- 容器…背が低く広口のマグカップ。
 - マグカップは右の大きさのものを目安にお使いください。
- 1杯の分量…容器の8分目(約200cc)。 (少ししか入れないと沸騰する恐れがあります。)
- ●取り出すとき、牛乳が突然沸騰し、飛び散ってやけどの原因になることがあります
 - あたためる前に牛乳をスプーンなどでよくかき混ぜてください。
 - あたためた後は、少し時間をおいて取り出してください。
- ■容器の種類・大きさや牛乳の量が異なる場合には
- →「レンジ」で様子を見ながらあたためてください。(38~39・50ページ)
- コーヒー・水などののみものは
 - →「レンジ」で様子を見ながらあたためてください。(38~39・50ページ)

5 お酒

一度にあたためられる分量はとっくり1~4本です。



とっくり(お酒)

あたためる 前によくか。

き混ぜる


上手にあたためるために

●容器の大きさ・お酒の量を守ってください。

- 容器…背が低く、ずんぐりとしたとっくり。(容器の大きさ・形状・材質で仕上がりが変わります)
- 1本の分量…とっくりの8分目(約160cc)。

(少ししか入れないと沸騰する恐れがあります)

- 加熱ムラを少なくするために…とっくりの首の細い部分をアルミホイルで覆う。
- ●庫内中央以外に置くと赤外線センサーが正しく検知できず、沸騰する恐れがあります。
- ●コップであたためる場合は「レンジ」で様子を見ながらあたためてください。
- ■個数に合わせた置きかた









4個

使いかたのポイント (20~21ページ) レンジを正しく使うコツ (22~23ページ)

★ ### キーを押すごとに

→6 肉・半解凍 → 7 肉・全解凍(スチーム) — — 8 さしみ ←

と変わります。

• 一度に解凍できる分量は100~1000gです。

6 肉・半解凍

• 肉が好みの厚さに切れる、ほどよく凍った状態まで解凍

7 肉・全解凍(スチーム) ■ : 給水の準備(15ページ)

• 自然解凍のようにきちんとはがせたり、ほぐせるまで解凍

8 さしみ

32

• まぐろなどさしみ用…サクッと包丁が入って、盛り付けたときが食べごろに解凍

上手に解凍するために

●ラップやふたをしないで、発泡トレイのまま解凍する

ただし深めの発泡トレイは赤外線センサーがうまく働かないことがあるので、浅 めのトレイに移すか、平らな皿にペーパータオルを敷き、その上に置いて解凍して ください。



●冷凍庫から出してコチコチの状態ですぐに解凍する

●アルミホイルで、変色や煮えを防ぐ

- 分量の多いときや形が均一でないときは、周囲を包むことをおすすめします。
- 魚などの身の細い部分に巻いて、加熱しすぎを防ぎます。

●解凍する食品の大きさをそろえる

• 上手に解凍できる食品の厚さは3cmまで。厚さは均一にして、周囲に薄いところがない ように準備します。同時に2つ以上解凍するときは、同じ種類、同じ大きさのものをそ ろえます。厚みのあるかたまり肉は、「仕上がり調節」(強め)に設定します。



●庫内を十分冷ましてから解凍する

• 庫内が熱いと赤外線センサーがうまく働きません。表示部に「C21」「高温注意」が表示 されたときは、「とりけし |キーを押し、とびらを開けて庫内温度が下がるまでお待ちく ださい。

■解凍する食品の分量が100g未満の場合や解凍不足のときは

→「レンジ200W | で様子を見ながら解凍してください。(38~39·50ページ)



使いかたのポイント (20~21ページ) レンジを正しく使うコツ (22~23ページ)

----- ゆで野菜 ----

★ **** キーを押すごとに 9 葉菜 ←→ 10 根菜 と変わります。

9 葉菜: ほうれん草/ブロッコリー/キャベツなど

- 分量…100~300g(食品の重さのみ)
- ゆでかた…水洗いしてラップできっちり包み、ラップの重なり合う部分を下にして 平皿にのせて加熱します。
- 葉と茎を交互に重ね、太い茎には十文字に包丁を入れて、ラップで包みます。
- できるだけ幅広く包み、平皿からはみ出さないようにします。
- 量が多いときは半分に分けてラップで包みます。

1○ 根菜:じゃがいも/さといも/かぼちゃなど

- 分量…100~600g(食品の重さのみ)
- ゆでかた… 水洗いして平皿にのせ、平皿ごときっちりラップをして加熱します。 ラップは食品にふれる様にしてください。

丸ごとゆでるとき

平皿ごとラップをして加熱し、加熱後は庫内から取り出し、しばらく置いて **繰り越し加熱***1(約5分)を利用します。

- 2個以上のときは仕上がりを同じにするため、大きさをそろえます。
- 丸くて高さのある大きなじゃがいもは、仕上がり調節(強め)を使います。

皮をむいて大きさをそろえて切り、水をふって平皿にのせ、平皿ごときっちり ラップをして加熱します。

●大きさの違う野菜や、水分を多く加える必要がある野菜をゆでるときは

多めに水をふって耐熱容器に入れ、ラップして「レンジ600W」を選び、時間を設定し て加熱します。(38~39・50ページ参照)

• 小さく切ったにんじんやミックスベジタブルを「根菜」で加熱すると、火花がでて焦 げたり、乾燥することがあります。



少量の加熱は

ダメ!

■食品の分量が100g未満の場合は

→「レンジ600W」で様子を見ながら加熱してください。(38~39·50ページ) 自動で調理すると、発煙・発火の原因になります。

- お願い ・葉菜/根菜とも、必ず平皿にのせて加熱してください。
 - 葉菜は、食品のみラップをして、平皿ごとラップはしないでください。
 - 根菜は、平皿ごとラップをしてください。
 - ラップを何重にも重ねたり、巻いたりしないでください。
 - ラップ以外のものをかぶせないでください。
 - ※正しい使いかたをしないと、食品の過加熱となり、発煙・発火する原因になります。 また火花がでて、庫内底面が割れたり、故障の原因になります。

※1:繰り越し加熱とは

食品内にこもった熱でさらに加熱が進むこと

繰り越し加熱の間は食品が乾きやすいのでラップははずしません。



33

さしみ)

メニューを選んで自動調理

ダイヤルメニュー操作

ダイヤルメニューの付属品の使用に ついては自動調理メニュー一覧 (28~29ページ)をご覧ください。


ダイヤルを回し、お好きなメニューを選んで自動調理することができます。 ここで説明しているのはダイヤルメニューの基本的な操作です。 37ページで**上手に使うためのコツ**を説明しています。



基本操作(※メニューによって操作が一部異なります。料理集を参照して操作を進めてください。)


食品を入れる

- 指定の位置に置きます。
- 料理集に マークのあるメニューは、給水の準備をします。 (給水の準備は15ページ参照。)



を回してメニューを選ぶ

• 表示部にメニュー番号11~40が表示されるので、メニュー番号を選んでください。







残り時間が表示されます。

▶ ブザーが3回鳴って加熱終了

●表示部に「高温注意」が表示されます。



とびらを開け、食品を取り出す

●食品を取り忘れると、ブザーが1分おきに5回まで鳴りま す。とびらを開けるか「とりけし」を押すと止まります。

角皿などが熱くなっているので、気をつけて取り 出してください。また、スチーム調理終了後は吹 出口から出るスチームに気をつけてください。

スチーム **の使用後は**… (終了後のお手入れについては**55ページ**参照)

■お好みの仕上がりを選ぶには

- → スタート後、15秒以内に を回して 加減する
 - 右へ回すと〔強め〕、左へ回すと〔弱め〕になり ます。強め、弱めとも1、2、3があります。
- ■終了後、さらに加熱したいとき

→ 手動で、様子を見ながら行う

■途中で調理時間を増減したいとき (11~28のみ)

→ 加熱中、残り時間が表示された後、 ダイヤルを回して1分ずつ増減する 16、28はオーブン加熱中のみ増減できます

■スチーム調理のとき調理途中で給水力セットの水が なくなると


→ ブザーが鳴り表示部に「水補給」が点滅するので、給水力 セットに水を追加する

水を追加してしばらくすると「水補給」の表示が消えます。 (調理途中でも給水力セットに水を追加することができます)

予熱が必要な調理の操作(角皿を入れて予熱するメニューがあります。料理集に従ってください)

を回してメニューを選ぶ





※指示のある場合のみ

料理集に マークのあるメニューの場合は、給水の準備をします。 (給水の準備は15ページ参照。)

を押して予熱を開始する

- ▶予熱終了1分前に残り時間を表示
- ▶ブザーが5回鳴り、予熱終了

- 予熱中、庫内灯は点灯しません。
- 角皿が熱くなっているので、取り出しや食品を のせる際には気をつけてください。
- ・ 予熱は約20分間保持されます。その間、何も しないと調理が終了になります。

食品を入れ



残り時間が表示されます。

▶ブザーが3回鳴って加熱終了

●表示部に「高温注意」が表示されます。

とびらを開け、食品を取り出す

●食品を取り忘れると、ブザーが1分おきに5回まで鳴りま す。とびらを開けるか「とりけし」を押すと止まります。

角皿などが熱くなっているので、気をつけて取り 出してください。また、スチーム調理終了後は吹 出口から出るスチームに気をつけてください。

高調道-

スチーム **の使用後は**… (終了後のお手入れについては**55ページ**参照)

お願い

調理終了後、角皿などは熱くなっています。

- 取り出した角皿などは熱に弱い場所には、置かないでください。
- 子供や幼児の手が触れないように気をつけてください。
- 市販の厚手のミトンを両手に使用して、素手で食品や付属品などには触れない様気をつけてください。
- 破れたミトンや、水にぬれたミトンは使わないでください。

スチームを使った調理のとき

- とびらを開けて食品を取り出すときは、庫内から出てくるスチームに気をつけてください。
- 調理中にとびらを開けたときには、しばらくスチームが出ている場合があります。スチーム吹出口に気をつけてく

お知らせ

• 料理集に記載してある料理(分量)以外は、ダイヤルメニューで上手に仕上がらないことがあります。手動調理で様 子を見ながら加熱をしてください。また、室温・初期温度・電源電圧などによって、仕上がり状態が変わることが あります。

28 らくらくベーカリーの操作

一次発酵(約7分)

パン生地を庫内に入れる

付属品は使えません



・料理集123ページの手順1~4で作った生地を耐熱性の容器に入れ、庫内中央に置きます。 ※発酵はレンジ加熱なので付属品は使えません。

を回して 28 らくらくベーカリー を選ぶ

•表示部にメニュー番号11~40が表示されるので、メニュー番号28を選んでください。

一次発酵開始

▶ ブザーが5回鳴り、一次発酵終了

レンジ 発酵 石窯オーブン

> 途中で残り時間が表示されます。 (発酵から焼き上げまでの トータル時間が表示されます

成形発酵(約6分)

庫内にオーブンシートを敷き、丸めた生地を並べて



付属品は使えません



▶ 成形発酵開始

▶ ブザーが5回鳴り、成形発酵終了

レンジ 発酵 石窯オーブン



残り時間が表示されます。


焼き上げ(約16分)

オーブンシートごと生地を角皿にのせて



を押す





▶ ブザーが3回鳴って加熱終了

●表示部に「高温注意」が表示されます。

- 高温注意 -

とびらを開け、角皿を取り出す

角皿などが熱くなっているので、気をつけて取り 出してください。

●食品を取り忘れると、ブザーが1分おきに5回まで鳴りま す。とびらを開けるか「とりけし」を押すと止まります。

■お好みの焼き上がりにするには

- → スタート後、15秒以内に を回して 加減する
- 右へ回すと〔強め〕、左へ回すと〔弱め〕になり ます。強め、弱めとも1、2、3があります。
- ・強め3、弱め3のみ、発酵時間が自動的に調整 されます。

■焼き上げ途中で調理時間を 短< 長< 増減したいとき(手順5)

→ 加熱中、残り時間が表示され た後、ダイヤルを回して1分 ずつ増減する



お願い

調理終了後、角皿などは熱くなっています。

- 取り出した角皿などは熱に弱い場所には、置かないでください。
- 子供や幼児の手が触れないように気をつけてください。
- 市販の厚手のミトンを両手に使用して、素手で食品や付属品 などには触れない様気をつけてください。
- 破れたミトンや、水にぬれたミトンは使わないでください。

お知らせ

• 取扱説明書・料理集に記載してある材料・分量・料理方法を 守ってください。また、室温・初期温度・電源電圧などによ って、仕上がり状態が変わることがあります。

■■■ 選べる焼き上げ ■■■

操作方法は

※焼き上げかたで〈石窯オーブン〉を選んだ場合、スチームは使いません。

使用する付属品

12 鶏の照焼き ■ : 74ページ参照

11 ハンバーグ (1): 72ページ参照

13 鶏のから揚げ ■:84ページ参照



■□焼き上げかた選択

●焼き上げかたを変更することができます。お好みに応じて変更してください。

石室オーブン

変更方法


メニューを選んだ後に



を押して、焼き上げかたを選択し【繁粋】を押す。



と変わります。





最後まで過熱水蒸気で調理し、あっさり とした仕上がりに焼き上げます。



〈ハイブリッド石窯〉

過熱水蒸気で調理をしますが、途中から高 火力のヒーターでこんがり焼き上げます。



〈石窯オーブン〉

熱風で食品を包み込むように加熱し

使用する付属品

操作方法は

■■■ カラッとあたため **■■■**

27 カラッとあたため ■

室温の揚げ物・焼き物、市販の調理済み食品をあたためます。



●分量…100~200g / コロッケ · · · · 1~2コ程度 【エビの天ぷら・・・1~4尾程度


★ ● あたためかた…包装・容器を取りはずし、角皿に焼き網をのせ、 その上に食品をのせて上段に入れあたためます。

- (加熱時間の目安約11分)
- 熱さの好み、種類、個数によって「仕上がり調節」で加減します。
- 冷蔵の調理済み食品は「仕上がり調節」(強め)であたためてください。
- 市販の調理済み冷凍食品には使えません。

上手にあたためるために

●包装・容器は取りはずしてあたためる。

• ラップやビニールなどの熱に弱い包装は取りはずしてください。食品は容器 などに移さず、必ず焼網に直接置きます。



お知らせ

• 料理集に記載してある料理(分量)以外は、自動調理で上手に仕上がらないことがあります。手動調理で様子を見な がら加熱をしてください。また、室温・初期温度・電源電圧などによって、仕上がり状態が変わることがあります。

時間・出力を合わせて

レンジで調理する

付属品は使えません



● 食品を入れる

・食品の量に合った耐熱性の容器に入れ、庫内中央に置きます。



つ しゅ を押す

押すごとに
 着込み ← お好み温度 ←

煮込みを選ぶと初めに設定する600Wと強弱が表示されます。

3 を回して時間を合わせる

• 最大設定時間

レンジ1000W:15分 レンジ600W、500W:30分 レンジ200W:90分

を押する を押する







残り時間が表示されます。-

▶ ブザーが3回鳴り、加熱終了

- •食品を取り忘れると、ブザーが1分おきに5回まで鳴ります。とびらを開けるか「とりけし」を押すと止まります。
- 容器が熱くなっているので、気をつけて取り出してください。

手動加熱の設定は50ページを参照してください。

煮込み

- 初めに600W(強)、次に200W(弱)で加熱します。
- 操作3でまず600Wの時間を合わせダイヤルを押して 決定後、200Wの時間を合わせてスタートを押します。
- レンジ600Wの加熱が終わると続けてレンジ200W の調理残り時間が表示されます。





■途中で調理時間を増減したいとき

- → 加熱中にダイヤルを回して1分ずつ増減する
- 1000W、600W、500Wの残時間表示が5分以下のときは、10秒単位の増減になります。
- 1回の調理で設定できる時間は増やせる時間を含め、1000Wで15分、600W・500Wで30分、200Wで90分までです。



■調理時間・出力の合わせかた

調理時間はレンジの出力によって合わせかたが違います。



●調理内容に合わせてラップを使う

• あたためはラップ不要ですが、メニューによってはラップをかけてあたためます。 詳しくは手動加熱の設定時間の目安(50ページ)や料理集で確認してください。

●冷凍食品について

市販の冷凍食品をあたためるときは、パッケージ記載の出力と、加熱時間を参考にしてください。加熱時間は目安ですので、加熱の不足があるときは様子を見ながら時間を調節してください。



お願い


ミックスベジタブルの少量でのあたためはしないでください。火花が出て焦げたり、乾燥することがあります。

食品を

お好みの温度にあたためる

付属品は使えません


◆分量は一人分を基準としています。(分量の目安は右の表を参照してください)



例:バターをやわらかくする

1 食品を入れる

• 食品の量に合った耐熱性の容器に入れ、庫内中央に置きます。



↑ を5回押し[お好み温度]を選ぶ

・押すごとに → 600W → 500W → 200W → 1000W → と変わります。

3 を回して一10~

を回して一10~90℃の温度を選ぶ

• あたため温度の目安は右の表を参照してください。

4 8 3

あたためスタート

を押す




- レンジ - 設定 お好み温度 **5**℃

残り時間が表示されます。

- ▶ ブザーが3回鳴り、加熱終了
- 食品を取り忘れるとブザーが1分おき5回まで鳴ります。とびらを開けるか「とりけし」を押すと止まります。
- ■終了後さらにあたためたいとき
- → 「レンジ」で様子を見ながら行う(38~39・50ページ)
- ■庫内を十分冷ましてからあたためる
 - 庫内が熱いと赤外線センサーがうまく働きません。



使いかたのポイント ($20 \sim 21$ ページ) レンジを正しく使うコツ ($22 \sim 23$ ページ)



上手にあたためるために

- ●ラップやふたをしないであたためる
- ●ベビーフードをあたためるとき
- 浅めの容器に移し替えてあたためます。
- 冷凍したものはあたためられません。「レンジ」で様子を見ながらあたためてください。
- 赤ちゃんに食べさせる前に必ずかき混ぜて食品の温度を確かめてください。
- ●分量・容器について
- 分量は一人分を基準としています。
- 分量が多いときは温度をやや高めに設定し、分量が少ないときはやや低めに設定してください。
- 容器の大きさ・形状・材質により仕上がり温度が変わることがあります。
- ※正しい使いかたをしないと、仕上がりが悪くなることがあります。 また、食品の焦げ・発煙・発火の原因になります。

スチームで調理する 🗖



スチーム/スチームレンジ

給水の準備をし、食品を入れる

- 食品の量に合った耐熱性の容器に入れ、庫内中央に置きます。
- 給水の準備は15ページ参照。

スチーム」を押す

- と変わります。 • 押すごとに · スチームレンジ(400W) ←
- スチーム:スチームのみで加熱されます。
- | レンジとスチームで加熱されます。使用する容器に気をつけてください。 • スチームレンジ(400W)

メニュー・設定 を回して時間を合わせる

• 最大設定時間: 25分

あたため スタート

を押す





残り時間が表示されます。-

▶ ブザーが3回鳴り、加熱終了

- とびらを開けるときはスチームに十分気をつけてください。
- 食品を取り忘れるとブザーが1分おきに5回まで鳴ります。とびらを開けるか「とりけし」を押すと止まります。
- 容器が熱くなっているので、気をつけて取り出してください。またスチーム吹出口に気をつけてください。

スチーム **の使用後は**… (終了後のお手入れについては**55ページ**参照)

〈スチーム・適温スチーム〉

〈スチームレンジ(400W)〉

使用する付属品 組み合わせは料理集参照




付属品は使えません

給水の準備をし、食品を入れる

給水の準備は15ページ参照。

スチーム を2回押し[適温スチーム]を選ぶ

• 押すごとに



と変わります。

を回して温度を合わせ



を押す

• 設定温度:35~95℃

を回して時間を合わせる

• 最大設定時間: 25分

を押す

▶ 加熱開始



▶ ブザーが3回鳴り、加熱終了

- とびらを開けるときはスチームに十分気をつけてください。 ・食品を取り忘れるとブザーが1分おきに5回まで鳴ります。
- とびらを開けるか「とりけし」を押すと止まります。
- 庫内や角皿などが熱くなっているので、気をつけて取り出し てください。またスチーム吹出口に気をつけてください。

■途中で調理時間を変更したいとき

- → 加熱中にダイヤルを回して1分ずつ増 減する
- 1回の調理で設定できる時間は増やせる 時間を含め、25分までです。

■途中で調理温度を変更したいとき (適温スチームのみ)

→ 加熱中にダイヤルを押し、設定温度が点 滅している間にダイヤルを回して5℃ ずつ増減する

■調理途中で給水力セットの水がなく なると

→ ブザーが鳴り表示部に「水補給」が点滅 するので、給水力セットに水を追加する 水を追加してしばらくすると「水補給」の表 示が消えます。(調理途中でも給水力セット に水を追加することができます)

■調理時間の合わせかた

10分 5分 25分 10秒間隔 30秒間隔 1分間隔



お願い

- とびらを開けて食品を取り出すときは、庫 内から出てくるスチームに気をつけてくだ
- 調理中にとびらを開けたときには、しばら くスチームが出ている場合があります。 スチーム吹出口に気をつけてください。
- 適温スチームを使うときは庫内が冷めてか ら調理を始めてください。庫内温度が高 いと調理がうまくできません。表示部に 「C21」「高温注意」が表示されたときは「と りけし」キーを押し、とびらを開けて庫内温 度が下がるまでお待ちください。

スチーム の使用後は… (終了後のお手入れについては55ページ参照)

石窯オーブン 予熱あり で調理する 四



予熱あり

庫内に何も入れないで 猛躍 を1回押す※

▶「予熱」を表示

を回して温度を合わせ、



を押す

- 設定温度: 100~300℃、350℃
- 100℃から、さらにダイヤルを左に回すと発酵(48ページ)が表示されます。

を回して時間を合わせる

• 最大設定時間: 90分

を押して予熱開始

- ▶ 予熱終了1分前に残り時間を表示
- ▶ ブザーが5回鳴り、「予熱終」が点灯

食品を入れ、燃物



を押す

▶ 加熱開始



• 予熱中、庫内灯は点灯しません。

ないと調理が終了になります。

のせる際には気をつけてください。

• 角皿が熱くなっているので、取り出しや食品を

• 予熱は約20分間保持されます。その間、何もし

残り時間が表示されます。-

- ▶ ブザーが3回鳴り、加熱終了
- ・食品を取り忘れるとブザーが1分おきに5回まで鳴ります。とびらを開けるか「とりけし」を押すと止まります。
- 表示部に「高温注意 | が表示されます。
- 庫内や角皿などが熱くなっているので、気をつけて取り出してください。

使用する付属品 組み合わせは料理集参照



※キーを押すごとに

→ 石窯オーブン(予熱あり) → 石窯オーブン(予熱なし) → 過熱水蒸気(予熱あり) → 過熱水蒸気(予熱なし) -ハイブリッド石窯(予熱なし) ◆ ハイブリッド石窯(予熱あり) と変わります。

石窯オーブンとは…

強力な熱風で食品を包み込むように効率的に焼き上げます。

予熱なし

食品を入れて ここを2回押す※

を回して温度を合わせ、



を押す

- 設定温度: 100~300℃、350℃
- 100℃から、さらにダイヤルを左に回すと発酵(48ページ) が表示されます。

を回して時間を合わせる

• 最大設定時間: 90分

を押す

▶加熱開始



- ▶ ブザーが3回鳴り、加熱終了
- ・食品を取り忘れるとブザーが1分おきに5回まで鳴ります。 とびらを開けるか「とりけし」を押すと止まります。
- 表示部に「高温注意 | が表示されます。
- 庫内や角皿などが熱くなっているので、気をつけて取り出 してください。

お知らせ

- 室温・形・量・大きさ・初期温度・電源電圧などにより、焼き 上がりの状態が変わります。
- 加熱途中で食品の上下前後を入れ替えたり、部分的にアルミホ イルをかけると上手に仕上がります。

■途中で調理時間を変更したいとき

- → 加熱中にダイヤルを回して1分ずつ増 減する
- 1回の調理で設定できる時間は増やせる 時間を含め、90分までです。

■途中で調理温度を変更したいとき

→ 加熱中にダイヤルを押し、設定温度が点 滅している間にダイヤルを回して10℃ ずつ増減する

予熱とは

作る料理に適した温度にあらかじめ庫内 をあたためておくことです。 予熱中、庫内灯は点灯しません。

■予熱中の調理時間・温度の変更

→ できません。

■予熱時間の目安

→ 300℃設定のとき、約12分 250℃設定のとき、約9分 200℃設定のとき、約5分です。

■調理時間の合わせかた

40分 90分 15分 30秒間隔 1分間隔 5分間隔

過熱水蒸気 / ハイブリッド石窯 予熱あり で調理する **■**



予熱あり

給水の準備をし、庫内に何も入れないで 25.222 を押す※



▶「予熱」を表示

給水の準備は15ページ参照。



を押す

• 設定温度: 100~250℃、300℃

3 を回して時間を合わせる

• 最大設定時間:60分

あたためスタート

を押して予熱開始

▶ 予熱終了1分前に残り時間を表示



▶ ブザーが5回鳴り、「予熱終」が点灯

• 予熱は約20分間保持されます。その間、何もしないと調理を終了します。



▶ ブザーが3回鳴り、加熱終了

食品を取り忘れるとブザーが1分おきに5回まで鳴ります。とびらを開けるか「とりけし」を押すと止まります。

- 表示部に「高温注意」が表示されます。
- 庫内や角皿などが熱くなっているので、気をつけて取り出してください。 またスチーム吹出口に気をつけてください。

スチーム の使用後は… (終了後のお手入れについては55ページ参照)

お願い

- とびらを開けて食品を取り出すときは、庫内から出てくるスチームに気をつけてください。
- 調理中にとびらを開けたときには、しばらくスチームが出ている場合があります。
- スチーム吹出口に気をつけてください。
- 調理後は水受けも熱くなっています。水受けは本体が冷めてから取り外してください。

。 取り出すときは スチームに 注意!

残り時間が表示されます。

使用する付属品 組み合わせは料理集参照



※キーを押すごとに

→ 石窯オーブン(予熱あり) → 石窯オーブン(予熱なし) → 週熱水蒸気(予熱あり) → 週熱水蒸気(予熱なし) - グリル ← ハイブリッド石窯(予熱なし) ← ハイブリッド石窯(予熱あり) ←

と変わります。

■熱水蒸気とは…

水蒸気をさらに加熱し、100℃以上の高温状態になった無色透明の気体で、熱効率が非常に高く、食品をすばやく加熱する力があります。
※ 過熱水蒸気には、加熱の他にも脱油効果があるので、食品に含まれる余分な油脂を落としてヘルシーに仕上げたいときに使用します。

ハイブリッド石室とは…

過熱水蒸気と高火力のヒーターで焼き上げるので、余分な油脂を落としつつ、おいしさを残す調理方法です。

予熱なし

1 給水の準備をし、食品を入れて を押す*

給水の準備は15ページ参照。





を回して温度を合わせ



• 設定温度: 100~250℃、300℃

3 を回して時間を合わせる

• 最大設定時間:60分

あたためスタート

を押す

▶ 加熱開始

▶ ブザーが3回鳴り、加熱終了

- 食品を取り忘れるとブザーが1分おきに5回まで鳴ります。 とびらを開けるか「とりけし」を押すと止まります。
- •表示部に「高温注意」が表示されます。
- 庫内や角皿などが熱くなっているので、気をつけて取り出してください。またスチーム吹出口に気をつけてください。

スチーム の使用後は…

(終了後のお手入れについては55ページ参照)

お知らせ

- 室温・形・量・大きさ・初期温度・電源電圧などにより、焼き トがりの状態が変わります。
- 加熱途中で食品の上下前後を入れ替えたり、部分的にアルミホイルをかけると上手に仕上がります。
- ハイブリッド石窯は調理時間が残った状態で調理を終了すると、仕上がりが変わることがあります。

■途中で調理時間を変更したいとき

- → 加熱中にダイヤルを回して1分ずつ増減する
- 1回の調理で設定できる時間は増やせる時間を含め、60分までです。

■途中で調理温度を変更したいとき

- → 加熱中にダイヤルを押し、設定温度が点滅している間にダイヤルを回して10℃ ずつ増減する
- ハイブリッド石窯で残り時間が2分以下に なると、温度の増減はできません。

■調理途中で給水力セットの水がなく なると

→ ブザーが鳴り表示部に「水補給」が点滅するので、給水カセットに水を追加する水を追加してしばらくすると「水補給」の表示が消えます。(調理途中でも給水カセットに水を追加することができます)

予熱とは

作る料理に適した温度にあらかじめ庫内 をあたためておくことです。 予熱中、庫内灯は点灯しません。

- ■予熱中の調理時間・温度の変更
- → できません。

■予熱時間の目安

→ 250℃設定のとき、約9分 200℃設定のとき、約5分 です。

■調理時間の合わせかた

0 15分 40分 60分 30秒間隔 1分間隔 5分間隔

過熱水蒸気は目には見えませんので 気をつけてください





食品を入れては一次である。

キーを押すごとに

→ 石窯オーブン(予熱あり) → 石窯オーブン(予熱なし) → 過熱水蒸気(予熱あり) → 過熱水蒸気(予熱なし) – グリル ← ハイブリッド石窯(予熱なし) ← ハイブリッド石窯(予熱あり) と変わります。

• 石窯オーブン(予熱あり)または石窯オーブン(予熱なし)で発酵の設定ができます。



を回して発酵の種類を選び、



- 設定温度100℃からさらにダイヤルを左に回して発酵(45℃→40℃→35℃→30℃)→スチーム発酵(40℃)
- スチーム発酵を使用するときは給水の準備(15ページ参照)をしてください。

を回して時間を合わせる

• 最大設定時間: 90分

を押す









残り時間が表示されます。-

▶ ブザーが3回鳴り、加熱終了

- 食品を取り忘れるとブザーが1分おきに5回まで鳴ります。とびらを開けるか「とりけし」を押すと止まります。
- 庫内や角皿などが熱くなっているので、気をつけて取り出してください。

■途中で調理時間を変更したいとき

- → 加熱中にダイヤルを回して1分ずつ 増減する
 - 1回の調理で設定できる時間は増やせる 時間を含め、90分までです。

■調理時間の合わせかた

15分 90分 30秒間隔 1分間隔 5分間隔

●庫内や付属品を十分冷ましてから発酵を行う

•表示部に「C21」「高温注意」が表示されたときは、「とりけし」 キーを押しとびらを開けて庫内温度が下がるまでお待ちくだ さい。庫内温度が高いと発酵がうまくできません。

時間を合わせて

グリルで調理する






例:魚をグリルで焼く

食品を入れて 2000 を7回押し[グリル]を選ぶ

キーを押すごとに

→ 石窯オーブン(予熱あり) → 石窯オーブン(予熱なし) → 過熱水蒸気(予熱あり) → 過熱水蒸気(予熱なし) -

---- ハイブリッド石窯(予熱なし) ◆----- ハイブリッド石窯(予熱あり)



を回して時間を合わせる

• 最大設定時間30分

を押す

▶ 加熱開始

お知らせ

- 両面にしっかり焼き色をつけたいときは途中で食 品を裏返し、再びスタートキーを押します
- 庫内や角皿などが熱くなっているので、気をつけて 取り出してください。



残り時間が表示されます。-



▶ ブザーが3回鳴り、加熱終了

- 食品を取り忘れるとブザーが1分おきに5回まで鳴ります。とびらを開けるか「とりけし」を押すと止まります。
- 表示部に「高温注意」が表示されます。

■途中で調理時間を変更したいとき

- → 加熱中に時間ダイヤルを回して1分ずつ増減する
- 1回の調理で設定できる時間は増やせる時間を含め、30分までです。

■調理時間の合わせかた

0 5	分	10)分	30分
10秒間隔	30秒	沙間隔		1分間隔

手動加熱の設定時間の目安

お願い

食品は加熱しすぎると、発煙・発火することがあります。調理中、様子を見ながらあたためてください。

ラップあり…○/ラップなし…×

あたため(レンジ600W)

メニュー名	分量	分量 目安時間	
ごはん	1杯(150g)	約1分	×
どんぶりもの	1杯(340g)	約3分	×
スープ・みそ汁	1杯(150cc)	約1分40秒	×
野菜の煮物	150g	約1分20秒	×
カレー・シチュー	200g	約2分10秒	0
シューマイ	6⊐(100g)	約50秒	×
中華・肉・あんまん	1⊐(100g)	約1分	0
バターロール	2⊐(70g)	約20秒	×
調理パン	1⊐(110g)	約30秒	×

冷凍した食品のあたため(レンジ600W)

メニュー名	分量	目安時間	ラップ
冷凍ごはん	1杯(150g)	約2分30秒	0
冷凍カレー・シチュー	300g	約8分	0
冷凍シューマイ	5⊐(100g)	約2分20秒	0
冷凍中華・肉・あんまん	1⊐(100g)	約1分50秒	0

冷凍の肉・魚の解凍(レンジ200W)

メニュー名	分量	目安時間	ラップ
	100g	約1分50秒	×
肉	200g	約4分	×
	400g	約7分	×
	600g	約10分	×
	100g	約2分	×
さしみ	200g	約3分	×
	400g	約7分	×
	600g	約9分	×

蒸し物(スチーム) ※角皿+焼網〈下段〉で加熱します。

メニュー名	分量	目安時間	ラップ
中華・肉・あんまん	1⊐(100g)	約15分	×
中華・肉・あんまん(冷凍)	1⊐(100g)	約25分	×
シューマイ(冷蔵)	10⊐(150g)	約15分	×
シューマイ(冷凍)	10⊐(150g)	約20分	×

のみもの(レンジ600W)

メニュー名	分量	目安時間	ラップ
牛乳	1杯(200cc)	約1分40秒	×
お酒	1杯(160cc)	約1分	×
水(常温)	1杯(200cc)	約1分10秒	×
コーヒー(常温)	1杯(200cc)	約1分10秒	×

野菜のゆでもの(レンジ600W)

;	メニュー名	分量	目安時間	ラップ
葉	ほうれん草	100g	約1分50秒	0
	キャベツ	100g	約2分10秒	0
菜	ブロッコリー	100g	約1分40秒	0
	じゃがいも	1⊐(150g)	約3分50秒	0
根	さといも	100g	約2分40秒	0
菜	かぼちゃ	150g	約4分10秒	0
	にんじん	100g	約1分40秒	0

冷凍ゆで野菜の解凍(レンジ600W)

メニュー名	分量	目安時間	ラップ
枝豆	100g	約2分10秒	0
さといも	100g	約2分20秒	0
かぼちゃ	150g	約3分	0
ミックスベジタブル	100g	約1分40秒	0

スチームを使ったあたため(スチームレンジ400W)

メニュー名	分量	目安時間	ラップ
ごはん(冷蔵)	1杯(150g)	約1分50秒	×
肉まん(冷蔵)	1⊐(100g)	約1分20秒	×
シューマイ(冷蔵)	10⊐(150g)	約1分50秒	×
ごはん(冷凍)	1杯(150g)	約4分10秒	×
肉まん(冷凍)	1⊐(100g)	約2分20秒	×
シューマイ(冷凍)	10⊐(150g)	約4分30秒	×

お知らせの音について

次の操作・状態のとき、ブザー音でお知らせします。

- ■キーを押したときは→ピッ
- ■調理終了のときは→ピーッピーッピーッ
- ■予熱終了、途中操作のある場合は→ピーッピーッピーッピーッピーッ
- ■加熱終了後、食品を取り出し忘れると→1分おきにピーッピーッピーッ
- ■異常表示のときは→ピピピピピピピ
- ■水補給表示のときは ・調理が一時停止した場合→ピピピピピピピ
 - ・調理が一時停止しない場合→1分おきにピピピ

ブザー音を消す

ブザー音を鳴るように元にもどす

■ブザーの音を、消した操作と同じ操作を行う。

■全てのブザー音を消すとき

- [0]表示中に 🕪 を ピッピッとブザー音がするまで(約3秒)押す
- 続いて のみもの を押す 表示部にが表示されます。

■取り出し忘れお知らせのブザー音だけを消すとき

- 「O」表示中に (とりり) を ピッピッとブザー音がするまで(約3秒)押す
- 続いて _{生解} を押す

イルミネーションガイドについて

イルミネーションガイドを消す

(ナビダイヤル、とびらメニューも光らなくなります。)

「0」表示中に ピッピッとブザー音がするまで(約3秒)押す

続いてレッジを押す

表示部に が表示されます。

イルミネーションガイドが光るように元にもどす

■イルミネーションガイドを消した操作と同じ操作を行う。

お手入れのしかた お手入れはすぐにこまめにがポイントです

⚠警告



お手入れのときは、電源プラグをコン セントから抜く

フラクを抜く 感電・けが・やけどの原因になります。



ぬれた手で電源プラグを抜き差しし

ぬれ手禁止感電の原因になります。

⚠注意



本体の掃除は、電源プラグを抜き本体 がさめてから行う

プラグを抜き 感電や、やけどをする恐れがあります。



水抜き中、とびらは閉めておく

水抜き中も、スチーム調理と同様に、スチーム が発生します。

やけどの原因になりますのでとびらは閉めて おきます。



食品や肉汁などで、汚れたままにしな

結露した水分もふき取ってください

電波が汚れた部分に集中して、火花の発生・発 煙・発火などの恐れがあります。また、さびの 原因になります。

付着した場合は、本体が冷めてから必ずふき 取ってください。

■長期間で使用にならないとき

パイプの水抜きを行った後、電源プラグをコンセントから抜き、各部をお手入れしてから、湿気や、ほこりがか からないようにして、保管してください。

日常のお手入れ


キャビネット・とびら

かたくしぼった、ぬれ布巾でふく。

• ひどい汚れは薄めた台所用洗剤(中性)をしみ込ませ た布でふき取り、必ず洗剤分をふき取ってください。

お願い

• 水をかけないでください。 さびたり故障したりすることがあります。



庫内・とびらの内側

かたくしぼった、ぬれ布巾でふく。

- 落ちにくい汚れは、ぬれた布巾を汚れの上に置いて 30分ぐらいふやかしてからふきます。
- スチーム調理をくりかえし行った後、庫内(特にスチーム吹 出口近く)に白い粉(水の中の溶解物)が付着することがあ ります。こまめにぬれた布巾でふき取ってください。

スチーム調理後に結露した水分は、冷めてから乾いた布 でふき取る。

お願い

たわしやフォークなど先のとがった物でこすらないで ください。傷になったり、割れる原因になります。

給水力セット・水受け

やわらかいスポンジで水洗 いをして汚れを落とし、水気 は十分にふき取る。

汚れが気になる方は、中性 洗剤を水で薄めて洗い流し てください。



お願い

・乾燥させる場合は、食器洗い乾燥機、食器乾燥器に入 れたり、直射日光に当てたりしないでください。変形、 破損の原因になります。

■お手入れしても庫内の臭いが取れないとき

庫内のカラ焼き・脱臭(24ページ参照)をしてください。臭いがやわらぎます。

お願い

住宅家具用洗剤(弱アルカリ、アルカリ、弱酸性、酸性など)、オーブンクリーナー、クレンザー、 ベンジン、シンナー、漂白剤、熱湯、可燃性ガス(LPGなど)入りスプレー洗剤やたわし、スポン ジたわしの硬い部分、研磨剤入りナイロンたわし、金属たわしなどは使わないでください。 損傷、変色、変形、発煙、発火、さびなどの原因になります。

スポンジたわし



硬い部分(研磨剤入り不織布)は使わないでください。

スポンジ部で洗ってください。

研磨剤入りナイロンたわし



使わないでください。 研磨剤が入っていないものをお使いください。

庫内底面

庫内底面の汚れはぬれ布巾ですぐふき取る。

レンジ使用時の汚れが、オーブン使用時に焦げて黒くなることがあり

汚れが落ちにくいときは、スチームを使ったお手入れ(54ページ)を実 施し、ぬれ布巾や丸めたラップでこすって汚れを落としてください。 庫内底面のフラットプレートには、お手入れ動作で発生したスチームが 汚れの下に入り込み、汚れを落としやすくするイージークリーンコート がほどこされています。



お願い

- 周囲のシリコンパッキンや庫内塗装面は傷がつくのでこすらないでください。
- ・金属たわしや先のとがったものでこすったり、衝撃を与えたりしないでください。 傷ついたり、割れ ることがあります。

角皿

やわらかいスポンジで汚れを落とし、十分に水気をふき取る。 汚れは洗い桶などの中で落とす。

- 汚れが落ちないときは、スチームを使ったお手入れ(54ページ)を行
- 角皿に水気が残っているとサビが付くことがあるので水分は十分に ふきとってください。



お願い

- 使用後、急冷しないでください。破損・変形することがあります。 また加熱直後に水をかけると蒸気が発生したり、熱いしぶきが飛びます。
- ・金属たわしや先のとがったものでこすったり、落としたりしないでください。傷ついたり、割れた り、変形することがあります。

お手入れのしかた(つづき)



汚れが気になるとき

スチームを使ったお手入れのしかた

スチームで、庫内・焼網・角皿の汚れを浮かせて、ふき取りやすくします。

- 給水力セットを本体にセットし、汚れを落としたい焼網・角皿を庫内に入れる
 - 給水の準備(15ページ)

2

を回して 38 手間なしお手入れ を選ぶ



3 st. 29







- •電源プラグをコンセントから抜き、庫内・焼網・角皿の温度が十分に下がってから、汚れをふき取ってください。
- 終了後、給水カセット・水受けの水はすべて捨て、給水カセットを水洗いしてください。
- 庫内に残った水分は、冷めてから乾いた布巾でふき取ってください。

お知らせ


終了直後は、庫内・焼網・角皿・スチーム吹出口が熱くなっていますので、気をつけてください。

スチームを使うたびに

パイプの水抜きのしかた

調理終了後には、必ずパイプの水抜きを行って ください。

給水力セットを本体から 引き抜く



を回して **まま入れ** 39 パイプの水抜きを選ぶ

shthib を押す

水抜き開始



- ▶ 約2分後にブザーが3回鳴り、水抜き終了
- 終了後はとびらを開けて、庫内を乾燥させてくだ ……………さい。

お知らせ

- パイプの水抜き中(約2分間)はキー操作など他の 操作をしないでください。
- ・水抜き中は、とびらを閉めておいてください。水抜きの水がスチームになり、スチーム吹出口が熱くなっていますので気をつけてください。

お手入れについて

調理終了後は本体が冷めてから、必ず庫内に残った水滴を、乾いた布巾などでふき取ってください。 庫内に水滴が残ったままスチーム調理を繰り返すと、水受けから水があふれることがあります。

庫内が十分に冷めてから 庫内やとびらの水滴を、 乾いた布巾などでふき取る

• 角皿にたまった水滴もふき取ってください。



2 給水力セットを本体から 取りはずす

- **以りは9~9** 残った水を捨て、水洗いしてください。
- 日常のお手入れ参照(52ページ)



3 水受けをはずし、たまった 水を捨てる



4 給水力セットおよび水受けを 本体にセットする



よくあるお問い合わせ

参照 しつもん ページ **8**ページ 設置のとき、壁や家具との 必要です。 壁や家具などが、過熱し火災や損傷の原因になりま 間をあけて置く必要は す。 ありますか? ・上方20cm以上、左右4.5cm以上あけてください。 • 後方、下方はあける必要はありません。 • 前方は扉が完全に開いて、食品を出し入れできる スペースが必要です。 8ページ アースは必要ですか? アースは確実に取り付けてください。 24ページ 初めて使用するときに 必要です。 カラ焼き・脱臭は必要で 初めてお使いのときは、「庫内のカラ焼き・脱臭」を 行って、庫内の防錆の油を焼き切ってください。 すか? 煙が出たり、臭いがすることがありますが、故障で はありません。 汚れはどうしたら落ちま 「お手入れのしかた」を参照して、こまめにお手入れ 52ページ してください。 すか? 55ページ どんな容器が使えるの 「使える容器・使えない容器」を参照してください。 18ページ ですか? 19ページ 55ページ 製品の中に残った水を 「パイプの水抜きのしかた」を参照してください。 抜くにはどうしたらいい ですか? 製品を移動させるときは 製品左右側面の下部にある「手かけ」を確実に持っ 14ページ どうするのですか? て移動してください。

お料理が上手にできないとき(レンジ加熱、スチーム加熱)

項目	こんなときは	対処方法
	調理がすぐに終了する あたためキーであたためて も熱くならない	庫内(とくに底面)の温度が高いとセンサーが正しく働かないことがあります。とびらを開けて、庫内を冷ましてからあたためてください。
	食品があたたまらない	食品が金属容器・アルミホイルなどで、おおわれていませんか?付属の角皿を使用していませんか?角皿は使用しないでください。
ごは	あたためキーであたためる と熱くなりすぎる	 陶器やガラス製のふたを使っていませんか?ふたは使用しないでください。 →赤外線センサーがうまく働かないことがあります。 食品を置く位置は正しいですか?庫内中央に置いてください。 分量が少なくありませんか?100g以上にしてください。 赤外線センサーでの検知を正しく行うために、容器はできるだけ背が低くて口の広いものをお使いください。
ん・おか	ごはんがぱさつく	あたためる前に水を少しかけると、しっとり仕上がります。「スチームレンジ」であたためると、しっとり仕上がります。
きずのあた	煮もの・煮魚などの煮汁が 飛び散る	汁気を切って深めの容器に入れてあたためます。ソフトあたためで様子を見ながらあたためてください。
たため	カレーやシチューが あたたまらない	とろみのある食品はソフトあたためで様子を見ながら あたためてください。
	冷凍ごはんがあたたまらな い	表面がとけかかっていたり、新しいラップをかぶせるとセンサーが正しく働かないことがあります。冷凍庫から出してすぐのものをお使いください。
	冷凍食品があたたまらない	表面がとけかかっていたり、新しいラップをかぶせるとセンサーが正しく働かないことがあります。冷凍庫から出してすぐのものをお使いください。また、必ず食品にラップがふれるようにかぶせてください。
	食品がぱさつく	「スチームレンジ」であたためると、しっとり仕上がります。
	フライや天ぷらをあたため るとベチョッとする	● 「カラッとあたため」であたためると、カラッと仕上がり ます。

お料理が上手にできないとき(レンジ加熱・スチーム加熱)(つづき)

項目	こんなときは	対処方法
生解凍	上手に解凍できない	 食品を浅めのトレイかペーパータオルの上にのせて解凍してください。 →深めのトレイに食品が入っていると、トレイのふちがじゃまになり温度をうまく測定できず、上手に解凍できないことがあります。 うまく解凍できる食品の厚さは3cmまでです。厚さは均一にし、細い部分や魚の尾などにはアルミホイルを巻いてください。 同時に2つ以上を解凍するときは同じ種類のもので同じ大きさにそろえてください。 形状によっては上手に解凍できないことがあります。
演	解凍不足	 食品の温度が部分的に上昇するとセンサーの働きで、加熱終了となり、解凍不足になることがあります。 →食品に薄いところや細いところがあると部分的に加熱されやすいので全体の厚さをそろえて冷凍してください。 →解凍不足の部分は「レンジ200W」で様子を見ながら解凍してください。 →表面がとけかかっていたり、新しいラップをかぶせるとセンサーが正しく働かないことがあります。冷凍庫から出してすぐのものをお使いください。
	調理がすぐに終了するのみものの温度が低い	庫内(とくに底面)の温度が高いとセンサーが正しく働かないことがあります。扉を開けて、庫内を冷ましてからあたためてください。
のみもの	牛乳が熱くなりすぎる	「牛乳」であたためていますか?「あたため」では熱くなります。分量はどのくらい入っていますか?容器に対して8分目まで入れてください。容器に対して少量しか入れないと沸騰する恐れがあります。容器は31ページのものを参考にしてください。
のあたため	お酒が熱くなりすぎる	「お酒」であたためていますか?「あたため」では熱くなります。分量はどのくらい入っていますか?容器に対して8分目まで入れてください。容器に対して少量しか入れていないと沸騰する恐れがあります。
	上の方と下の方で温度が違う	加熱後、まぜてください。とっくりを使用する場合はとっくりの首の部分をアルミホイルで覆うと上下の差が少なくなります。

お料理が上手にできないとき(レンジ加熱・スチーム加熱)(つづき)

項目	こんなときは	対処方法
Ф	うまくできない	 陶器製、ガラス製、プラスチック製などのふたをしていませんか?ふたは使用しないでください。 葉菜は食品のみラップをして、平皿ごとラップしないでください。 根菜は平皿ごとラップしてください。 分量が100g未満の場合は「レンジ600W」で、様子を見ながら加熱してください。
ゆでもの	野菜が乾燥気味になる	● 野菜を洗い、水気を切らずに調理してください。
	できすぎのところと、加熱 の足りないところがある	 かぼちゃ、じゃがいもなどは大きさをそろえてください。 ほうれん草などは葉と茎を交互に重ねます。 加熱後は庫内から取り出し、しばらくそのまま置いて5分 ほど繰り越し加熱を利用します。 2個以上のときは同じ仕上がりにするために、大きさをそ ろえてください。
お好み温度	調理がすぐに終了する 食品の温度が低い	庫内(とくに底面)の温度が高いとセンサーが正しく働か ないことがあります。とびらを開けて、庫内を冷まして からあたためてください。
スチームあたため	あたため時間が長くかかる	スチームを発生させてあたためるので、レンジ加熱のみのあたためより時間がかかります。 しっとりとした仕上がりよりもスピードを優先するときは「スピードあたため」であたためてください。
蒸し物	うまくできない	分量は合っていますか?料理集に記載されている分量を変えるとうまくできません。給水カセットの水がなくなっていませんか?水の量が少なかったり、水を入れ忘れるとスチームが出ないのでうまくできません。給水カセットは奥までしっかりとセットしてください。
スチーム加熱全般	うまくできない	給水力セットの水がなくなっていませんか?水の量が少なかったり、水を入れ忘れるとスチームが出ないのでうまくできません。給水力セットは奥までしっかりとセットしてください。

お料理が上手にできないとき(過熱水蒸気・オーブン加熱)(つづき)

●オーブン調理で上手に仕上げるために

• 室温・形・量・大きさ・初期温度・電源電圧などにより、焼き上がりの状態が変わります。 加熱途中で食品の前後を入れ替えたり、部分的にアルミホイルをかけると上手に仕上がります。

75			だり、部分的にアルミホイルをかけると上手に仕上かります。
項		こんなときは	対処方法
		ケーキのふくらみが 悪い	卵はしっかりと泡立てましたか?字が書けるくらいしっかりと泡立ててください。粉を合わせた後、混ぜすぎていませんか?
	スポ	泡立てがうまく できない	ボウルや泡立て器に、水分や油分がついていると泡立ちが悪くなります。水分や油分のついてないボウルをお使いください。
	スポンジケーキ	きめが粗く粉っぽい	粉をふるって入れましたか?粉をふるうと、ゴミなどを取り除き、粉に空気を含ませることができます。粉がなじむまで混ぜましたか?
お		中央が沈む	● 卵の泡立てすぎはありませんか?
お菓子		焼き色が濃い・薄い	材料の違い、ケーキ型の違いなどで焼き色が変わります。 様子を見ながら調理してください。
	シフォンケー	ふくらみが悪い	卵白をしっかり泡立ててください。ボウルをひっくり返しても落ちてこないくらいまで、しっかりと泡立ててください。卵白は冷やしておいた方がよく泡立ちます。
	ケーキ	ケーキの中に空洞が できた	型に生地を流し入れるときに空気が入ったと考えられます。 生地を高いところから一気に入れましょう。
	クリームシュー	ふくらみが悪い	分量は正しく量りましたか?生地を作るときにレンジの加熱時間は正しかったですか?
	クッキー	焼き色にむらがある	● 生地の厚みや大きさは均一ですか?
Λ°	バターロー	ふくらみが悪く、 かたい	生地の発酵は十分でしたか?発酵不足で生地温度が低いとあまりふくらみません。成形するとき生地をいじめていませんか?生地をいじりすぎると固くなります。ていねいに扱いましょう。89ページの「パン作りのコツ」を参照してください。
シ	ル	焼き色にむらがある	1個ずつの大きさはそろってますか?大きさをそろえてください。
	フ パラ ンス	上手にできない	● 99ページの「フランスパン作りのコツ」をご覧ください。
焼き物	グラタン	焼き色にむらがある	チーズの種類によって、焼き色が異なることがあります。 様子を見ながら加熱してください。

こんな表示が出たときは

	表示例	理由(原因)	処置
「扉開閉」表示	羅親跑	●「あたため」のとき、とびらを閉め、1分以 上過ぎてからキーを押すと表示されます。	●もう1度とびらを開閉し、1分以内に キーを押してください。
「冷却中」表示	- 海卸中 -	●レンジ加熱を繰り返し使用した場合や、オーブンなどヒーター加熱調理終了後、機械 室等を冷却するとき表示されます。	●表示中でも調理できます。 ただし、「高温注意」などが表示されて いる場合は、使用できないメニューも あります。
「高温注意」表示	- 	●オーブンなどヒーター加熱調理終了後、庫内が高温のとき表示されます。	●とびらを開け、温度が下がるまで待ってください。 15~20分程度で表示が消えます。 表示中でも「とりけし」キーを押すか 調理メニューを設定すると消え、一 部のメニューは使うことができます。
「CaJとFig	[21]	●オーブンなどヒーター加熱調理の後などで、庫内温度が高いときに「発酵」「生解凍」 「適温スチーム」を設定しスタートすると表示されます。	●「とりけし」キーを押し、とびらを開け、 温度が下がるまで待ってください。
「C2」と「高温注意」表示	- 国国 -	●オーブンなどヒーター加熱調理の後などで庫内温度が高いときに「あたため」「お好み温度」および一部のメニューをスタートすると表示されます。	●「とりけし」キーを押し、とびらを開け、 温度が下がるまで待ってください。 (手動の「レンジ」は使えます。 ただし「お好み温度」は使えません。
「H」表示	表示番号 米瓜2	●製品が故障している場合があります。	●電源プラグを抜き、販売店または東芝生活家電ご相談センターへ表示番号をお知らせください。
コデモ」表示		●デモモードが設定されていると、とびらを開けたとき表示されます。 デモモードが設定されていると加熱が行われません。 デモモードとは、店頭で実演するためのモードです。	●「とりけし」キーをピッピッとブザー音がするまで(約3秒)押したあと、 「とりけし」キーを押してください。
「水補給」表示	- 水構能 -	●給水力セットに水が無いと表示されます。	●調理が一時停止したときは、給水力セットに水を入れ、取り付けた後「スタート」キーを押してください。 ●一時停止しない場合は、給水力セットに水を入れ、取り付けてください。しばらくすると水補給表示は消え、調理はそのまま継続します。

修理を依頼される前に

つぎのような場合は故障ではありません。

現象	理由(処置)	
電源プラグを、コンセントに差し込んでも何も表示しない。	とびらを閉じた状態で、電源プラグをコンセントに差し込んだだけでは電源は入りません。 一度とびらを開けると、電源が入り表示します。	
調理中、カチカチと音がする。	• 製品内部のスイッチ切換え音です。故障ではありません。	
オーブンなど、ヒーター加熱時に、ボコッボコッという連続音や、ボコンという音がする。	• 熱収縮による庫内壁面の音で故障ではありません。	
レンジ調理の開始時および途中に、ジーという連続音がする。	・レンジ調理時の動作音で故障ではありません。	
調理中、調理後に音(ファン)がしたり、しなかったりする。	製品内部等を冷却するファンの音で故障ではありません。調理後、冷却ファンが回ることがありますが故障ではありません。 冷却ファンが回っているときは「冷却中」表示が点滅します。	
キーを、押しても受け付けず、何も表示しない。	省エネルギーのため、とびらを開けた後5分をすぎると電源を切るためです。 (とびらを開け、食品を入れてから操作してください。)	
とびらを開けると表示部に「O」が表示される。	• とびらを開けたとき電源が入る仕様です。	
調理終了後、1分ごとにピーッピーッピーッピーッと鳴る。	• 調理終了後、庫内の食品を取り出さないと鳴る機能がついています。 故障ではありません。	
スチームが出ない。	・給水力セットに水を入れ、正しく本体にセットされていますか。・オーブン加熱時はスチームが出ていても目には見えません。	
スチーム調理中にジュワー、ブシュー、シュワー、ブシュブシュなどの音がする。	• スチームヒーターで加熱された水が蒸発するときの音で、故障ではありません。 使い始めてからしばらくは、特に音が大きい場合があります。	
とびらがくもる。	・調理中や調理後に、とびらのガラスがくもる場合がありますが、故障ではありません。 2時間くらいすると自然に消えます。 庫内のカラ焼き・脱臭をすれば、30分くらいで消えます。(24ページ参照)	
水滴が落ちる。 とびらの隙間からスチームがもれる。 庫内に水が残る。	メニューによっては水滴が出たり、蒸気がもれたりする場合がありますが、本体に影響はありません。水滴は冷めてから乾いた布でふきとってください。	
とびらと本体の間からスチームがもれる。	スチームの量や室温によってスチームがもれることがありますが、調理など性能 上の影響はありません。 また、レンジ調理での電波のもれはありません。	
煙やいやな臭いが出た。	 お使いになり始めた当初は、防錆の油が焼けて臭いや煙が出ることがありますが、故障ではありません。 庫内のカラ焼き・脱臭はしましたか。 庫内やとびらが汚れていませんか。 	
オーブン調理中、液晶表示が見えにくくなる。	• 液晶は温度が高くなると表示が濃くなり見えにくくなることがあります。これは 液晶の性質によるもので故障ではありません。温度が下がれば元にもどります。	
調理中に火花が出た。	 ・付属の角皿を使用していませんか。角皿はレンジでは使用できません。 ・レンジを使うメニューで金属容器、金網、金串を使用していませんか。 ・金・銀粉、金・銀箔使用の容器は火花が飛ぶことがあります。 ・庫内が汚れていませんか。電波が汚れた部分に集中して、火花が出ることがあります。 	
庫内が設定温度にならない。	• 設定温度は庫内が空の状態で中心部で測定しています。庫内に食品や付属品を入れて温度を測定すると、温度が合わないことがあります。料理を作る場合は、料理集の温度を目安にしてください。	

修理を依頼される前につぎのことを点検してください。

現象	理由(処置)
まったく動かない。	 停電ではありませんか。 電源プラグが抜けていませんか。 ご家庭のヒューズやブレーカーが切れていませんか。 途中でとびらを開閉したあとで「スタート」キーを押し忘れていませんか。 電源が切れた状態で、キー操作をしていませんか。 (とびらを開けると電源が入ります。)
「あたため」キーを押しても加熱されない。	• 「扉開閉」が表示されていませんか。 とびらを閉めてから1分をすぎるとスタートしません。 (一度とびらを開閉して、キーを押してください。)
「あたため」キーを押しても加熱されない。 「のみもの」「生解凍」キーを押し、「スタート」キーを押しても加熱されない	 「高温注意」が表示されていませんか。 (一部のメニューは庫内温度が高いとスタートしません。とびらを開けて庫内をさまし、「高温注意」表示が消えてからキーを操作してください。) デモモードになっていませんか。 61ページの「デモ」表示を参照して、解除してください。
ブザーが鳴らない。	ブザー音を消す設定になっていませんか。ブザー設定(51ページ)を参照して、設定しなおしてください。
イルミネーションガイドが光らない。	• イルミネーションガイドを消す設定になっていませんか。 イルミネーションガイド設定(51ページ)を参照して、設定しなおしてください。
料理のでき上がりが悪い。	 調理のしかたは正しいですか。 (ふた、ラップの有無、付属品など確認してください。) 庫内が、熱いまま調理しませんでしたか。 (庫内の温度が下がるまで待ってください。) 食品の量は適当でしたか。 庫内の上面や底面が汚れていませんか。 メニューを正しく選んで調理開始しましたか。 お料理が上手にできないとき(57~61ページ)を参照してください。
ときどき「スタート」キーを受け付けない。	とびらを閉めて一息おいてから操作してください。 (誤作動防止のため、扉を閉めてすぐはキーを受け付けません)

保証とアフターサービス(必ずお読みください)

修理・お取り扱い・お手入れについてご不明な点は

お買い上げの販売店へご相談ください。

販売店にご相談ができない場合は、下記の窓口へ

東芝生活家電ご相談センター

フリーダイヤ

ത്ത് 0120-1048-76

受付時間: 365日 9:00~20:00

携帯電話·PHSなど 022-774-5402 (通話料:有料)

FAX 022-224-6801 (通信料: 有料)

- お客様からご提供いただいた個人情報は、修理やご相談への回答、カタログ発送などの情報提供に利用いたします。
- 利用目的の範囲内で、当該製品に関連する東芝グループ会 社や協力会社に、お客様の個人情報を提供する場合があり ます。

保証書(別添)

- この東芝過熱水蒸気オーブンレンジには、保証書を別途添付しております。
- 保証書は、必ず「お買い上げ日、販売店名」等の記入をお確かめのうえ、販売店から受け取っていただき内容をよくお読みの後、大切に保管してください。
- この東芝過熱水蒸気オーブンレンジの保証期間は、お買い上げいただいた日から1年です。ただし発振管(マグネトロン)は2年です。その他、詳しくは保証書をご覧ください。

補修用性能部品の保有期間

- 過熱水蒸気オーブンレンジの補修用性能部品の保有期間は、製造 打ち切り後8年です。
- 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

部品について

- 修理のために取りはずした部品は、特段のお申し出がない場合は 当社で引き取らせていただきます。
- 修理の際、当社の品質基準に適合した再利用部品を使用すること があります。

修理を依頼されるときは

出張修理

● 56~63ページに従って調べていただき、なお異常があるときは、使用を中止し、必ず電源プラグをコンセントから抜いて、 お買い上げの販売店にご相談ください。

■保証期間中は

● 保証書の規定に従って、販売店が修理させていただきます。 なお、修理に際しましては、保証書をご提示ください。

■保証期間が過ぎている場合は

● 修理すれば使用できる場合は、ご希望によって有料で修理させていただきます。

■修理料金のしくみ

修理料金は技術料・部品代・出張料等で構成されています。			
技術料	故障した商品を正常に修復するための料金です。		
部品代	修理に使用した部品代金です。		
出張料	商品のある場所へ、技術員を派遣する料金です。		

■ご連絡いただきたい内容

品 名	過熱水蒸気オーブンレンジ				
形 名	ER-GD400				
お買い上げ日	年 月 日				
故障の状況	できるだけ具体的に				
ご住所	付近の目印なども合わせてお知らせください				
お名前					
電話番号					
訪問希望日					
便利メモ	電話番号				

お買い上げ店名を記入されておくと便利です。

■ご転居のときは

● この東芝過熱水蒸気オーブンレンジは、電源周波数 50Hz-60Hz共用です。周波数の異なる地域に、ご転居 されてもそのままお使いいただけます。

仕様

電源	AC100V 50Hz-60Hz共用			
定格消費電力	電子レンジ1430W(14.6A)、ヒーター加熱1420W(14.2A)			
高周波出力	1000W·600W·500W·200W相当 出力切換			
発振周波数	2450MHz			
ヒーター	熱風1390W・グリル1100W・スチーム1200W			
温度調節範囲	発酵(30、35、40、45℃、スチーム(40℃))、100~350℃ ^{*1} 、適温スチーム(35~95℃ ^{*2})			
外形寸法	398(高さ)×500(幅)×497(奥行)mm			
庫内有効寸法	241(高さ)×386(幅)×300(奥行)mm			
質量(重量)	21kg	総庫内容量	31L	
コードの長さ	1.4m	区分名	F	
電子レンジ機能の年間消費電力量	53.7kWh/年	オーブン機能の年間消費電力量	12.5kWh/年	
年間待機時消費電力量	OkWh/年	年間消費電力量	66.2kWh/年	
タイマー時限	レンジ1000W: 15分 スチーム・適温スチーム・スチームレンジ: 25分 レンジ600W・レンジ500W・グリル: 30分 レンジ200W・石窯オーブン・発酵: 90分 過熱水蒸気・ハイブリッド石窯: 60分			

- ※1 オーブン温度を260℃以上に設定したときは、調理開始後30分で250℃に切り換わります。350℃での運転時間は約5分です。過熱水蒸気・ハイブリッド石窯で設定できる温度は300℃までです。 また、設定温度が270℃以上のときは予熱温度は270℃になります。温度は庫内が空の状態で中心部で測定しています。 庫内に食品や付属品を入れて温度を測定すると、温度が合わないことがあります。(料理を作る場合は、料理集の温度を目安にしてください)
- ※2 温度は庫内下段に角皿を入れ角皿の中心の黒色アルミニウム(擬似負荷)の温度を測定しています。
- ●実際にお使いになるときの消費電力量は、使用回数や使用時間、食品の量、周囲温度などによって変化しますので、あくまで目安としてご覧ください。
- ●年間消費電力量は省エネ法・特定機器「電子レンジ」測定方法による数値です。(区分名も同法に基づいています)
- ●総庫内容量とはJISの規定に基づいて算出された容量のことです。

この製品は、日本国内用に設計されているため海外では使用できません。また、アフターサービスもできません。 This product is designed for use only in Japan and cannot be used in any other country. No servicing is available outside of Japan.

長年で使用の電子レンジの点検をぜひ!



このような 症状は ありませんか。

- ●電源コードや電源プラグが異常に熱くなる。
- キーを押し、調理を開始しても食品が加熱されない。
- 自動的に切れないことがある。
- ●使用中に異常な音や臭いが出ることがある。
- 庫内のカバーや壁面が汚れ、スパーク(火花) または煙が出ることがある。
- その他の異常や故障がある。



故障や事故防止のため、電源プラグをコンセントから抜いて、必ずお買い上げの販売店に点検・修理を依頼してください。(技術のあるサービスマン以外の人は絶対にキャビネットをはずさないでください。)

東芝ホームアプライアンス株式会社

リビング機器事業部